


Dual

CT 1641



Sehr geehrter Kunde,  
die Bedienung Ihres neuen Tuners ist einfach. Trotzdem bitten wir Sie, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Auf den Seiten 3 und 4 finden Sie zur schnellen Übersicht die wichtigsten technischen Merkmale und Bedienungsfunktionen in Kurzform. Auf den folgenden Seiten wird die ausführliche Bedienung erklärt. Diese Anleitung soll aber gleichzeitig technisches Handbuch Ihres Gerätes sein und Ihnen die vielen Besonderheiten des Tuners erläutern. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, auch die übrigen Seiten aufmerksam zu lesen.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Dual CT 1641.

Klappen Sie bitte diese Seite nach außen.

Cher ami mélomane:

L'utilisation de votre tuner est simple. Néanmoins, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi, avant de mettre votre appareil en service.

Pages 3 et 4, pour avoir un aperçu rapide, vous trouverez les particularités techniques et les fonctions les plus importantes sous forme abrégée. Dans les pages suivantes, la commande est expliquée en détail.

Mais, ce mode d'emploi doit être simultanément un manuel technique de votre appareil et expliquer en détail les nombreuses caractéristiques du tuner. Pour cette raison, nous vous conseillons de lire aussi avec attention les autres pages.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie avec votre Dual CT 1641.

Veuillez rabattre cette page vers l'extérieur.

Dear Customer,

The operation of your new tuner is very simple, but in spite of that, we ask you to read the following pages before using your equipment for the first time.

On pages 3 and 4 you will find a brief overview of the most important technical characteristics and operating functions, and on the subsequent pages the functions are explained in more detail.

At the same time, this handbook is intended for use as a technical handbook for your equipment, and explains the many special features of the equipment. For this reason we ask you to also read the remaining pages carefully.

We wish you much pleasure with your Dual CT 1641. Please fold this page outwards.

Zeer geachte client,

De bediening van uw nieuwe tuner is eenvoudig. Niettemin verzoeken wij u, deze aanwijzing zorgvuldig door te nemen, alvorens u het apparaat in bedrijf stelt.

Op de pagina's 3 en 5 vindt u een overzicht van de technische kenmerken en bedieningsfuncties in verkorte vorm. De daaropvolgende pagina's bevatten een uitvoerige handleiding van de bediening van uw ontvanger.

Deze handleiding moet eveneens tot technisch handboek dienen voor uw apparaat en u opheldering verschaffen over de vele bijzonderheden van de ontvanger. Op deze grond beveien wij u ten eerste aan, ook de overige pagina's aandachtig door te nemen.

Wij wensen u veel geluk toe met uw Dual CT 1641.

Klapt u s.v.p. deze pagina naar buiten om.

Estimado cliente:

El manejo de su nuevo sintonizador es muy sencillo. Sin embargo, le rogamos leer detenidamente estas instrucciones de servicio antes de poner en funcionamiento su aparato.

En las páginas 3 y 5 encontrará los datos y funciones más importantes en forma resumida para una identificación más rápida. En las páginas posteriores se indica más ampliamente el funcionamiento del aparato.

Sin embargo, estas instrucciones también deben representar un manual técnico de su aparato y explicarle las numerosas particularidades de su sintonizador. Por este motivo le recomendamos leer también detenidamente el resto de las páginas y explicaciones.

Le deseamos muchas satisfacciones con su Dual CT 1641.

Por favor, doble esta hoja hacia afuera.

Ett gott råd

Vi rekommenderar Er att läsa igenom denna bruksanvisning innan Ni börjar använda Er nya tuner.

På sidorna 3 och 5 finner Ni en kortfattad översikt av de tekniska finesserna och på de följande sidorna en mera ingående beskrivning av deras olika funktioner.

Denna bruksanvisning är samtidigt en teknisk handbok för Er tuner. Vi ber Er därför nogla läsa igenom hela anvisningen.

Vi önskar Er lycka till med Er nya Dual CT 1641.

Vik ut denna sida.

Gentili clienti!

L'uso del vostro nuovo sintonizzatore è facile. Vi preghiamo però di leggere ugualmente queste istruzioni con attenzione prima di mettere in funzione questo apparecchio.

Alle pagine 3 e 5 trovate brevemente descritti le caratteristiche tecniche più importanti e tutti gli elementi di manovra. Una descrizione dettagliata dell'uso si trova alle pagine che vi seguono. Questo opuscolo deve servirvi da manuale tecnico per l'apparecchio e contemporaneamente spiegarvi tutte le particolarità del sintonizzatore. Per questo motivo vi consigliamo di leggere attentamente anche le altre pagine.

Ci auguriamo che il Dual CT 1641 sia per voi sorgente di molte soddisfazioni.

Volgete ora la copertina verso l'esterno.

# Beilageblatt zur Bedienungsanleitung Notice supplémentaire pour mode d'emploi Additional information sheet for the operating manual

## UKW-Sensor-Stationswahl

Im Gegensatz zu den Angaben in der Bedienungsanleitung ist die automatische Umschaltung auf den UKW-Sensor "FM 1" auf Netzausfall und die erstmalige Inbetriebnahme des Gerätes beschränkt.

Beim Umschalten von einem der UKW-Sender FM 1 bis FM 7 in einen der AM-Bereiche (Kurz-, Mittel- oder Langwelle) sowie beim ausgeschalteten Gerät bleibt die zuletzt gehörte UKW-Station gespeichert und steht nach der Umschaltung in den FM-Bereich bzw. nach dem Einschalten des Gerätes wieder unmittelbar zur Verfügung.

## Présélection sensor de stations en FM

Contrairement aux indications faites dans le mode d'emploi, le changement automatique du sensor de station "FM 1" est seulement limité à la défaillance du secteur et à la première mise en marche de l'appareil.

Lors du passage de l'un des sensors de stations FM (FM 1 — FM 7) aux gammes AM (ondes courtes, ondes moyennes ou grandes ondes) et lorsque l'appareil est hors service, la dernière station FM écoutée reste mémorisée. La station est directement disponible après le passage à la gamme FM, resp. après mise en marche du tuner.



## FM touch control station setting

Contrary to the instructions given in the operating manual, the automatic switching to FM touch control "FM 1" is restricted to power failure and first time operation of the unit.

When switching from one of the FM stations FM 1 — FM 7 to one of the AM bands (short waveband, medium waveband or long waveband) and when the unit is shut off, the last pre-set FM station remains registered and is in operation after switching to the FM band respectively after switching on the unit.

**Dual**

CT 1641



# Bedienung

- (1) FM-Stationswahlsensoren FM 1 — FM 7 mit Leuchtdiode
- (2) CLOCK Einblendung der Zeitanzeige bei eingeschaltetem Tuner
- (3) MONO Stereo-/Mono-Umschaltung
- (4) AFC UKW-Scharfabstimmung
- (5) Abstimmereinheit für FM-Stationen
- (6) MUTING TRIGGER Schalter und Einsteller für UKW-Stummabstimmung
- (7) Einstellschlüssel für FM-Stationen
- (8) STEREO TRIGGER Einsteller für Stereo-Umschaltpegel
- (9) MAN FM-Stationssensor (UKW)
- (10) FM Bereichstaste für UKW (FM)
- (11) SIGNAL Abstimminstrument für Signalstärke
- (12) LW Bereichstaste für LW
- (13) MW Bereichstaste für MW
- (14) FA Zuschaltbare Ferritantenne für MW und LW
- (15) TUNING Abstimminstrument für O-Durchgang
- (16) SW 1 Bereichstaste für KW (SW 1)
- (17) SW 2 Bereichstaste für KW (SW 2)
- (18) CHANNEL Umschaltung der digitalen Anzeige von Empfangsfrequenz auf Kanal im UKW-Bereich
- (19) POWER Netzschalter
- (20) Digital-Anzeigedisplay für Zeit, Empfangsfrequenz oder der UKW-Kanäle
- (21) Abstimm-Drehknopf
- (22) kHz Leuchtdiode für kHz-Anzeige
- (23) MHz Leuchtdiode für MHz-Anzeige
- (24) STEREO Leuchtdiode für Stereo-Anzeige
- (25) MINUTE Minuteneinstellung
- (26) HOUR Stundeneinstellung
- (27) Ferritantenne, ausklappbar
- (28) AM Antennenbuchse für AM (LMK, Erde)
- (29) FM/AM 75  $\Omega$  Antennenbuchse für FM/AM asymmetrisch 75  $\Omega$
- (30) FM Antennenbuchse für FM (UKW), symmetrisch 240  $\Omega$
- (31) AF-OUTPUT Verstärker-Ausgang

# Commande

- (1) Touches sensor de présélection de stations en FM FM 1 — FM 7 avec diode électroluminescente
- (2) CLOCK Lorsque le tuner est enclenché, la visualisation de l'heure peut être maintenue par cette touche
- (3) MONO Commutation stéréo/mono
- (4) AFC Accord fin automatique en FM
- (5) Unité d'accord pour les stations en FM
- (6) MUTING TRIGGER Commutateur et régulateur pour l'accord silencieux en FM
- (7) Clé de réglage pour les stations FM
- (8) STEREO TRIGGER Régulateur pour le niveau de commutation stéréo
- (9) MAN. Sensor pour station stéréo (FM)
- (10) FM Touche de gamme pour la FM
- (11) SIGNAL Indicateur d'accord pour l'intensité des signaux
- (12) LW Touche de gamme pour les GO
- (13) MW Touche de gamme pour les PO
- (14) FA Antenne ferrite connectable pour les PO et GO
- (15) TUNING Indicateur d'accord pour le passage par O
- (16) SW 1 Touche de gamme pour les OC (OC 1)
- (17) SW 2 Touche de gamme pour les OC (OC 2)
- (18) CHANNEL Commutation de l'indication digitale de la fréquence de réception sur le canal FM
- (19) POWER Interrupteur secteur
- (20) Dispositif de visualisation digitale de l'heure, de la fréquence de réception ou des canaux FM
- (21) Bouton d'accord
- (22) kHz Diode lumineuse pour la visualisation des kHz
- (23) MHz Diode lumineuse pour la visualisation des MHz
- (24) STEREO Diode lumineuse pour la visualisation de la stéréophonie
- (25) MINUTE Réglage des minutes
- (26) HOUR Réglage des heures
- (27) Antenne ferrite rabattable
- (28) AM Prise d'antenne en AM (GO, PO, OC, terre)
- (29) FM/AM-75  $\Omega$  Prise d'antenne pour FM/AM, asymétrique, 75 ohms
- (30) FM Prise d'antenne pour FM, symétrique, 240 ohms
- (31) AF-OUTPUT Sortie amplificateur

# Controls

- (1) FM station selector sensors FM 1 — FM 7 with LED
- (2) CLOCK Display of time with tuner switched on
- (3) MONO Stereo/mono changeover switch
- (4) AFC Automatic frequency control (FM)
- (5) Tuning unit for FM stations
- (6) MUTING TRIGGER Switch and control for FM muting
- (7) Adjusting key for FM stations
- (8) STEREO TRIGGER Stereo threshold control
- (9) MAN. FM station sensor (FM waveband)
- (10) FM VHF selector switch (FM)
- (11) SIGNAL Signal strength tuning meter
- (12) LW LW selector switch
- (13) MW MW selector switch
- (14) FA Switchable ferrite antenna for LW and MW
- (15) TUNING Tuning meter (mean ratio tuning)
- (16) SW 1 SW 1 selector switch
- (17) SW 2 SW 2 selector switch
- (18) CHANNEL Switchover of digital frequency display to FM channel indication
- (19) POWER Mains ON/OFF switch
- (20) Digital display for time, receiver frequency, or FM channels
- (21) Tuning control
- (22) kHz LED indicator for kHz
- (23) MHz LED indicator for MHz
- (24) STEREO LED for stereo
- (25) MINUTE Minutes setting
- (26) HOUR Hours setting
- (27) Folding ferrite antenna
- (28) AM Antenna socket for AM (ANT, ground)
- (29) FM/AM-75  $\Omega$  Antenna socket for 75 Ohms asymmetrical FM/AM antenna
- (30) FM Antenna socket for 240 Ohms, symmetrical FM (VHF) antenna
- (31) AF-OUTPUT Amplifier output



Bediening		Controles		Beskrivning		Comandi	
(1)		(1)	Sensores FM para selección de estaciones emisoras FM 1 — FM 7, con diodo luminoso	(1)	FM-sensorsnabbval FM 1 — FM 7 med lysdiodindikering	(1)	Sensor per la selezione delle stazioni FM 1 — FM 7 con diodo luminescente
(2) CLOCK	Tijd-aanduiding bij ingeschakelde tuner	(2) CLOCK	Visualización de la señalización horaria al estar funcionando el sintonizador	(2) CLOCK	Tangent för inkoppling av klockan under pågående radiomottagning	(2) CLOCK	Inserimento dell'indicazione dell'ora con il sintonizzatore acceso
(3) MONO	Stereo/mono omschakeling	(3) MONO	Commutación de reproducción estereofónica a monaural	(3) MONO	Stereo-/mono-omkoppling	(3) MONO	Commutazione stereo/mono
(4) AFC	FM-fijnafstemming	(4) AFC	Control automático de frecuencia (CAF)	(4) AFC	FM automatisk frekvenskontroll	(4) AFC	Sintonizzazione fine FM
(5)	Afstemmenheid voor FM-stations	(5)	Unidad de ajuste para estaciones emisoras FM (onda ultracorta)	(5)	Avstärningsenhet för FM-stationerna	(5)	Dispositivo di sintonia per le stazioni FM
(6) MUTING	Schakelaar en regelaar voor FM-stilafstemming	(6) MUTING	Conexión y ajuste del nivel de sintonización silenciosa FM	(6) MUTING	Brytare och nivåkontroll för FM-brusspär	(6) MUTING	Interruttore e controllo sintonia silenziosa sulle onde ultracorte
(7) TRIGGER	Instalslauteel voor FM voorkeurstations	(7) TRIGGER	Clave de ajuste para estaciones emisoras FM (onda ultracorta)	(7) TRIGGER	Justerinsnyckel för FM-avstämningen	(7) TRIGGER	Chiave di regolazione per le stazioni FM
(8) STEREO	Instelling voor stereo-omschakelniveau	(8) STEREO	Ajuste del nivel de conmutación a estéreo	(8) STEREO	Ratt för omställning av stereo-signal	(8) STEREO	Regolatore per il livello di commutazione a stereo
(9) MAN.	FM station sensor	(9) MAN.	Sensor de estación emisora FM (onda ultracorta)	(9) MAN.	FM-stationssensor (FM)	(9) MAN.	Sensor della stazione FM (onde ultracorte)
(10) FM	Keuzetoets voor FM	(10) FM	Tecla de gama de onda ultracorta (FM)	(10) FM	Ultrakortvåg (FM)	(10) FM	Tasto di gamma della onde ultracorte (FM)
(11) SIGNAL	Afstem-instrument voor signaalksterkte	(11) SIGNAL	Instrumento para ajuste de la intensidad de señal	(11) SIGNAL	Avstärningsinstrument för signaalkstyrkan	(11) SIGNAL	Strumento per aggiustare l'intensità del segnale
(12) LW	Keuzetoets voor Lange Golf (LG)	(12) LW	Tecla de gama de onda larga	(12) LW	Långvåg	(12) LW	Tasto di gamma delle onde lunghe
(13) MW	Keuzetoets voor Midden Golf (MG)	(13) MW	Tecla de gama de onda media	(13) MW	Mellanvåg	(13) MW	Tasto di gamma delle onde medie
(14) FA	Inschakelbare ferrit-antenne	(14) FA	Antena de ferrita conectable para ondas media y larga	(14) FA	Tillkopplingsbar ferritantenn för MV och LV	(14) FA	Antenna di ferrite inseribile per le onde medie e le onde lunghe
(15) TUNING	Afstem-instrument voor O-doorgang (Ratio-midden-aftemning)	(15) TUNING	Instrumento de ajuste para el paso por cero (Ajuste de punto medio de relación)	(15) TUNING	Instrument för O-genomgång (visaren i mittställning)	(15) TUNING	Indicatore di sintonia a zero centrale
(16) SW 1	Keuzetoets voor Korte Golf (KG-1)	(16) SW 1	Tecla de gama de onda corta (SW 1)	(16) SW 1	Kortvåg (SW 1)	(16) SW 1	Tasto di gamma per le onde corte (SW 1)
(17) SW 2	Keuzetoets voor Korte Golf (KG-2)	(17) SW 2	Tecla de gama de onda corta (SW 2)	(17) SW 2	Kortvåg (SW 2)	(17) SW 2	Tasto di gamma per le onde corte (SW 2)
(18) CHANNEL	Omschakeling van de digitale aanduiding van ontvangstfrequentie naar FM-kanal	(18) CHANNEL	Commutación de la indicación digital de la frecuencia de entrada al canal de onda ultracorta	(18) CHANNEL	Omkoppling av digitalvisningen från mottagningsfrekvens till FM-kanal	(18) CHANNEL	Commutazione dell'indicazione digitale dalla frequenza di ricezione al canale delle onde ultracorte
(19) POWER	Netschakelaar	(19) POWER	Interruptor de red	(19) POWER	Strömbrytare	(19) POWER	Interruttore di rete
(20)	Digitale uitless-display voor tijd, afgestemde frequentie of FM-kanalen	(20)	Panel señalizador digital para la hora, frecuencia de recepción o canales de onda ultracorta (FM)	(20)	Digital-visardisplay för frekvens, FM-kanal och tiden	(20)	Display digitale dell'ora, della frequenza di ricezione oppure dei canali delle onde ultracorte
(21)	Afstem-draaiknop	(21)	Control de sintonización	(21)	Avstärningsratt	(21)	Controllo sintonia
(22) kHz	Lichtdiod voor kHz-aanduiding	(22) kHz	Diodo luminoso para indicación de frecuencia en kHz	(22) kHz	Lysdiod för visning av kHz	(22) kHz	Diodo luminoso per l'indicazione kHz
(23) MHz	Lichtdiod voor MHz-aanduiding	(23) MHz	Diodo luminoso para indicación de frecuencia en MHz	(23) MHz	Lysdiod för visning av MHz	(23) MHz	Diodo luminoso per l'indicazione MHz
(24) STEREO	Lichtdiod voor stereo-aanduiding	(24) STEREO	Diodo luminoso para indicación servicio estereofónico	(24) STEREO	Lysdiod för visning av stereo-mottagning	(24) STEREO	Diodo luminoso per l'indicazione stereo
(25) MINUTE	Minuten-instelling	(25) MINUTE	Ajuste del indicador de minutos	(25) MINUTE	Minutinställning	(25) MINUTE	Regolazione minuti
(26) HOUR	Uren instelling	(26) HOUR	Ajuste del indicador de horas	(26) HOUR	Timinställning	(26) HOUR	Regolazione ore
(27)	Uitklapbare ferrit-antenne	(27)	Antena de ferrita abatible	(27)	Ferritantenn utvikbaar	(27)	Antenna di ferrite ribaltabile
(28) AM	Antennebus voor AM (LMK en aarde)	(28) AM	Entrada de antena para AM (LMK, tierra)	(28) AM	Antennengång för AM (LMK, jord)	(28) AM	Presa d'antenna per AM (LMK, presa di terra)
(29) FM/AM-75 Ω	Antennebus voor FM asymmetrische 75 ohm	(29) FM/AM-75 Ω	Entrada de antena para FM/AM, asimétrica 75 Ω	(29) FM/AM-75 Ω	Antennengång för FM/AM asymmetrisk 75 ohm	(29) FM/AM-75 Ω	Presa d'antenna per FM/AM asimmetrico 75 Ω
(30) FM/AM	Antennebus voor FM/AM symmetrisch 240 ohm	(30) FM	Entrada de antena para FM (ultracorta), simétrica 240 Ω	(30) FM	Antennengång för FM (UKV) symmetrisk 240 ohm	(30) FM	Presa d'antenna per FM (OUK) simmetrico 240 Ω
(31) AF-OUTPUT	Uitgang naar versterker	(31) AF-OUTPUT	Salida para amplificador	(31) AF-OUTPUT	Förstärkarutgång	(31) AF-OUTPUT	Uscita amplificatore

## Anschluß an das Wechselstromnetz

Der HiFi-Stereo-Tuner kann an Wechselspannungen 110 – 125 V und 220 – 240 V betrieben werden und wird ab Werk auf 220 V eingestellt geliefert. Eine spezielle Anpassung an die Netzfrequenzen 50 oder 60 Hz ist nicht erforderlich.

**Bitte vergewissern Sie sich vor dem Anschluß über die bei Ihnen vorhandene Netzspannung.**

Für die Umstellung auf 110 – 125 V Wechselspannung ist im Zubehör eine entsprechende Sicherung beige packt, die jedoch nicht für 220 V verwendet werden darf.

### Achtung!

Aus Sicherheitsgründen muß die Umstellung auf eine andere Netzspannung dem Fachhandel oder den autorisierten Dual-Kundendienststellen vorbehalten bleiben.

## Anschluß an den Verstärker

Für den Anschluß des Gerätes an einen Vor- oder Leistungs-Verstärker ist an der Rückseite eine 5-polige Normbuchse AF-OUTPUT (31) angeordnet. Zur Verbindung mit der Anschlußbuchse (Tuner, Radio) am Verstärker dient die beigelegte Tonleitung Dual Nr. 204 783.

## Anschluß an die Antenne

Für die optimale Empfangsleistung empfehlen wir Ihnen, den Tuner mit einer hochwertigen Außenantenne zu betreiben. Das gilt besonders für den Empfang von Stereo-Rundfunk-Sendungen, deren Wiedergabegüte in hohem Maße von der Qualität der benutzten UKW-Antenne abhängig ist. In vielen Fällen wird einwandfreier Stereo-Empfang nur mit einer auf den betreffenden Sender ausgerichteten Mehrerelement-Antenne möglich sein. Ihr Fachhändler wird Ihnen bei der Wahl der für Sie günstigsten Antennen-Anlage gerne behilflich sein.

Der Tuner besitzt eine ausklappbare Ferrit-Antenne die nicht als vollwertiger Ersatz für eine Außenantenne angesehen werden darf, jedoch in vielen Fällen einen ausreichenden Empfang im Lang- und Mittelwellenbereich ermöglicht.

## Raccordement au secteur

Le tuner HiFi stéréo peut être alimenté en courant alternatif 110–125 V et 220–240 V, et en usine, il est réglé sur 220 V. Une adaptation spéciale aux tensions secteur 50 ou 60 Hz n'est pas nécessaire.

**Avant de brancher votre appareil, veuillez vérifier la tension dont vous disposez.**

Pour le passage à 110 – 125 V, un fusible correspondant est fourni dans les accessoires, mais ne doit pas être utilisé en 220 V.

### Attention!

En raison des prescriptions de sécurité, le passage à une autre tension secteur ne doit être effectué que par votre revendeur ou un service après-vente agréé par Dual.

## Raccordement à l'amplificateur

Pour brancher l'appareil sur un préamplificateur ou un amplificateur de puissance, une prise pentapolaire normalisée AF-OUTPUT (31) se trouve à l'arrière de l'appareil. Pour relier la prise du tuner ou du poste radio à l'amplificateur, on se sert du câble Dual n° 204 783 fourni.

## Raccordement à l'antenne

Pour obtenir une puissance de réception optimale, nous vous conseillons de faire fonctionner le tuner avec une antenne extérieure de haute qualité. Ceci s'applique en particulier à la réception d'émissions radiophoniques en stéréophonie, dont la qualité de reproduction dépend dans une large mesure de la qualité de l'antenne FM utilisée. Dans de nombreux cas, une réception irréprochable en stéréophonie n'est possible qu'avec une antenne à plusieurs éléments orientée sur l'émetteur correspondant. Votre revendeur vous aidera volontiers dans le choix de l'installation d'antenne la plus favorable pour vous.

Le tuner possède une antenne ferrite rabattable qui ne peut être considérée comme un produit de remplacement de pleine valeur d'une antenne extérieure, mais permet dans de nombreux cas une réception suffisante dans les gammes d'ondes longues et moyennes.

## Connecting to AC Power Line

The hi-fi stereo tuner operates on with either 110 – 125 V or 220 – 240 Volts AC, and when shipped from the factory it is set for 220 V operation. No special adapter is needed for 50 or 60 Hz operation.

**Before connecting the unit to the Power Line, check that it is set for the correct voltage for your supply.**

A special fuse for use when converting to 110 – 125 V AC supplies is included with the basic accessories. This fuse must not be used for 220 V operation.

**Warning:** For safety reasons, only your Dual dealer or other Dual service personnel should perform the conversion to a different line voltage.


## Connecting to an amplifier

When connecting the tuner to a pre-amplifier or power amplifier, the socket AF-OUTPUT (31) should be used. The connecting cable Dual No. 204 783 supplied with the unit should be used for this purpose.

## Antenna connection

To obtain top quality reception, we recommend that you use a high grade external antenna with your tuner. This is particularly recommended for stereo transmissions, whose reproduction quality is extremely dependent on the quality of the FM antenna used. In many cases perfect reception will only be possible with a multi-element antenna tuned in for the particular transmitter. Your specialist dealer will gladly help you selecting the best antenna system to meet your requirements.

The tuner has a folding ferrite antenna which of course is no substitute for an external antenna, but which is sufficient in many cases



## Aansluiten aan het wisselspanningnet

De hi-fi stereo-tuner kan worden aangesloten op wisselspanningen van 110 — 125 V en 220 — 240 volt en is op fabriek ingesteld op 220 volt. Een speciale aanpassing op de netfrequenties 50 of 60 Hz is niet noodzakelijk.

**Vergewis u ervan, dat de juiste netspanning is ingesteld.**

Voor de eventuele omschakeling op 110 — 125 V wisselspanning is als accessoire bijgeleverd een glaszekering, die evenwel niet bij 220 V bedrijf mag worden gebruikt.

### Let wel!

Wegens veiligheidsvoorschriften kan de omschakeling op een andere netspanning slechts worden uitgevoerd door de vakhandelaar of door de importeur van uw apparaat.

## Aansluiten aan de versterker

Voor aansluiting van het apparaat aan een voor- of eindversterker is aan de achterzijde een 5-polige norm-aansluiting AF-OUTPUT aangebracht (31). Voor verbinding aan de (Tuner, Radio) aansluiting van de versterker dient het bijgevoegde verbindingsnoer Dual nr. 204 783.

## Aansluiten aan de antenne

Voor een optimale benutting van de ontvangstmogelijkheden is het gebruik van een hoogwaardige buitenantenne aan te bevelen. Dat geldt in het bijzonder voor de ontvangst van stereo-omroep-uitzendingen, waarvan de ontvangstkwaliteit in hoge mate afhankelijk is van de gebruikte FM-antenne. In vele gevallen, zo niet de meeste, wordt onberispelijke FM-ontvangst slechts bereikt met een op de betreffende zender gerichte meer-elementen antenne. Uw vakhandelaar zal u bij de keuze van een aangepaste antenne installatie gaarne behulpzaam zijn.

De ontvanger bezit een uitklapbare ferriet-antenne die niet als volwaardige vervanging kan dienen van een buitenantenne, maar

## Conexión a la red de corriente alterna

El sintonizador Hi-Fi estereó puede ser conectado a tensión alterna de 110 — 125 V y 220 — 240 voltios; se suministra de fábrica dispuesto para 220 voltios. No es necesaria una adaptación especial para el servicio con frecuencias de 50 y 60 Hz.

**Asegúrese de la tensión de red existente antes de conectar el aparato.**

Para el cambio a tensión 110 — 125 voltios se incluye el correspondiente fusible en los accesorios del aparato. Este fusible no debe ser utilizado con tensión de 220 voltios.

### ¡Atención!

Por motivo de las prescripciones de seguridad personal, el cambio a otra tensión de alimentación deberá ser realizado solamente por un comercio del ramo especializado o por el servicio Dual.

## Conexión al amplificador

Para la conexión del aparato a un preamplificador o amplificador de potencia se deberá utilizar la toma normalizada pentapolar AF-OUTPUT (31) ubicada en la parte posterior. La conexión con la entrada del amplificador (para sintonizador o radio) deberá ser realizada con ayuda del cable de señal de audio adjunto Dual No. 204 783.

## Conexión a la antena

Recomendamos utilizar una antena exterior de alta calidad para conseguir una recepción óptima, especialmente con emisiones de radio estereofónicas, cuya calidad de reproducción depende en alto grado de la antena de onda ultracorta utilizada. En muchos de los casos, sólo será posible conseguir una recepción estereofónica perfecta mediante una antena de elementos múltiples orientada hacia la emisora deseada. Su comerciante del ramo le asesorará en la elección de la antena más favorable en su caso.

El sintonizador posee una antena de ferrita abatible que no debe ser considerada como un reemplazante completo de la antena exterior, pero que en muchos casos hará posible una recepción suficiente en las gamas de onda larga y media.

## Anslutning till växelströmsnätet

Denna stereo-tuner kan anslutas till växelström 110 — 125 V och 220 — 240 V. Normalt från fabriek är den inställd på 220 V. Någon speciell justering för nätfrekvenserna 50 eller 60 Hz är inte nödvändig.

**Innan Ni nätsluter, kontrollera att Ni har rätt nätspänning hos Er.**

En säkring för omställning till 110 — 125 V växelström bifogas. Observera att denna inte får användas för 220 V.

### OBS!

Enligt gällande säkerhetsföreskrifter måste omställning till annan nätspänning ske av fackman.

## Anslutning till förstärkare

För anslutning till en effekt- eller förförstärkare finns på baksidan en 5-polig kontakt AF-OUTPUT (31). För anslutningen använd den bifogade kabeln, Dual nr 204 783.

## Antennanslutning

För att erhålla bästa möjliga återgivning bör Er tuner kopplas till en bra utomhusantenn. Detta är speciellt viktigt vid stereomottagning, då återgivningskvaliteten i hög grad beror på hur bra antennen är. I en del fall är felfri stereomottagning endast möjlig med en multipole antenn, riktad mot den aktuella sändaren. En fackman hjälper. Er gärna med att välja den antennenläggning som är fördelaktigast för Er.

Tunern har en utvikinnsbar ferritantenn. Den får dock inte betraktas som en fullgod ersättare för en utomhusantenn, även om den ger en utmärkt mottagning på lång- och mellansvåg. Vik ut antennen när Ni önskar

## Collegamento alla rete di corrente alternata

Il sintonizzatore stereo Hi-Fi può essere collegato a tensioni alternate di 110 — 125 Volt e 220 — 240 Volt: si viene regolato e fornito dalla fabbrica a 220 Volt. Un adattamento speciale alla frequenza di rete di 50 o 60 Hz non è necessario.

**Vi preghiamo di assicurarvi prima del collegamento sulla tensione di linea a disposizione.**

Per la commutazione alla tensione alternata di 110 — 125 Volt un fusibile speciale viene fornito a corredo che però non deve essere usato con 220 Volt.

### Attenzione!

Per riguardo a disposizioni di sicurezza la commutazione ad una tensione diversa deve essere riservata al rivenditore specializzato o al centro d'assistenza Dual autorizzato.

## Collegamento all'amplificatore

Per il collegamento dell'apparecchio al pre-amplificatore oppure all'amplificatore di potenza si trova sul pannello posteriore una presa pentapolare di norma AF-OUTPUT (31). Per il collegamento alla presa di connessione all'amplificatore (sintonizzatore, radio) serve il cavo audio allegato Dual no. 204 783.

## Collegamento all'antenna

Per una ricezione ottimale raccomandiamo di usare il sintonizzatore assieme ad un'antenna esteriore di alta qualità. Questo vale particolarmente per la ricezione di trasmissioni radiofoniche in stereo, la cui qualità di riproduzione dipende al massimo grado dalla qualità dell'antenna FM adoperata. In molti casi una ricezione in stereo perfetta sarà soltanto possibile mediante un'antenna ad elementi multipli orientata sulla rispettiva stazione trasmittente. Il vostro rivenditore specializzato vi aiuterà nella scelta dell'impianto d'antenne più adatto al vostro caso.

Il sintonizzatore possiede un'antenna di ferrite ribaltabile, che non sostituisce perfettamente l'antenna esteriore, che però in molti



Zur Verbesserung empfiehlt es sich, diese hochzuklappen. Durch Drücken der Taste FA (14) wird die Ferrit-Antenne eingeschaltet. Bei Benützung einer Außenantenne wird durch Ausrasten der Taste FA die Ferrit-Antenne abgeschaltet und gleichzeitig auf die Außenantenne umgeschaltet. In Fällen, wo eine gute Außenantenne nicht zur Verfügung steht, empfehlen wir den dem Zubehör beigegebenen Antennensatz zu verwenden. Dieser beinhaltet einen UKW-Zimmer-Dipol und eine AM-Wurf-Antenne, die in gut versorgten Gebieten einen Empfang auf allen Wellen-Bereichen, vor allem der Ortssender ermöglichen. An der Rückseite befinden sich vier Steckbuchsen für den Anschluß von 240 Ohm UKW-Dipolen und AM-Antennen. Der UKW-Antennenstecker wird in die Buchse FM (30) des Anschlußrahmens gesteckt. Sind jedoch, wie es z.B. häufig bei Gemeinschaftsantennen der Fall ist, auch Stecker für die übrigen Bereiche (Lang-, Mittel-, Kurzwelle) vorhanden, so sind diese mit den Buchsen ANT. und GRD. (Erde) (28) zu verbinden. Zwischen diesen Buchsen ist eine koaxiale Antennenbuchse (29) angeordnet, die für den direkten Anschluß von 75-Ohm-Koaxialkabeln vorgesehen ist und den besten Schutz gegen Störgeräusche und Zündfunkenstörungen bietet.

## Störungen

Lang anhaltende Störgeräusche sind meist kein Gerätefehler, sondern kommen von außen über die Antenne herein. Bitte lassen Sie in diesem Fall zunächst von Ihrem Fachhändler die Antennen-Anlage überprüfen und sich von ihm beraten, ob eine Verbesserung der Anlage Abhilfe schaffen könnte, oder ob der Störungsdienst der Post in Anspruch zu nehmen ist. Bei schriftlichen Rückfragen geben Sie bitte die auf der Rückwand vermerkte Geräte-*Type an.*

Pour obtenir une amélioration, il est conseillé de la rabattre vers le haut. Lorsqu'on enfonce la touche FA (14), cette antenne ferrite est enclenchée. Si on utilise une antenne extérieure, on déconnecte en relâchant la touche FA l'antenne ferrite, en passant simultanément sur l'antenne extérieure. Si une bonne antenne extérieure n'est pas disponible, nous conseillons d'utiliser le jeu d'antennes fourni dans les accessoires. Le jeu contient un dipôle intérieur pour la FM et une antenne volante pour l'AM, qui dans des régions bien desservies assurent une réception sur toutes les gammes d'ondes, en particulier de l'émetteur local.

Au dos, se trouvant 4 prises pour le branchement de dipôles FM, 240 ohms, et d'antennes AM.

La fiche FM est introduite dans la prise FM (30) du cadre de raccordement.

Si comme c'est le cas dans de nombreuses installations collectives, vous disposez d'une prise d'antenne séparée pour l'AM, cette prise est à connecter aux bornes ANT et GRD (terre) (28).

Entre ces prises est placée une douille d'antenne coaxiale (29) pour le branchement direct de câbles coaxiaux de 75 ohms, qui constitue la meilleure protection contre les bruits parasites et les perturbations par étincelles d'allumage.

## Parasites

Des bruits parasites persistants ne sont généralement pas un défaut de l'appareil, mais proviennent de l'extérieur par l'antenne. Dans ce cas, veuillez tout d'abord faire vérifier l'installation d'antenne par votre revendeur pour qu'il puisse vous dire si une amélioration de l'installation pourrait y remédier ou bien s'il faut faire une réclamation auprès du service des dérangements des P.T.T.

Lors de demandes de précisions par écrit, veuillez préciser le type de l'appareil indiqué sur la paroi arrière.

to provide suitable reception on the long and medium wave bands. The best results are normally achieved with the ferrite antenna in the vertical position. The ferrite antenna is switched in by means of the FA switch (14). When an external antenna is in use, the FA switch should be returned to its upper position and the external antenna socket is then connected. When a good external antenna is not available, we recommend the use of the antenna set supplied as basic accessory. The set has a FM room dipole and an AM antenna, which in good reception areas should provide adequate reception on all wave bands, particularly for local stations.

On the back of the unit there are 4 sockets for connecting 240 Ohm FM dipoles and AM antennas.

The FM antenna should be connected to the FM socket (30).

Should you however possess a separate antenna for the AM wavebands as with most community antenna systems, then this antenna can be connected to the sockets marked ANT. and GRD. (ground) (28).

Between the two above mentioned sockets, there is a third socket (29) which should be used for direct connection of a 75 Ohms coaxial cable, which offers the best protection against interference.

## Interference

Continuous interference is rarely due to defective equipment, but is usually introduced from outside via the antenna.

If such interference occurs please have your antenna checked by a specialist to determine whether an improvement of the antenna system will solve your interference problem, or whether a complaint to the national telecommunications authorities is necessary.

Please quote the equipment details and serial number to be found on the rear of the unit in all correspondence regarding the equipment.




Fig. 2

toch in vele gevallen een voldoende ontvangst-mogelijkheid geeft op het lange- en midden-golf gebied. Het beste resultaat geeft de ferriet-antenne, wanneer deze is uitgeklaapt (hoogste stand).

Door indrukken van de toets FA (14) wordt de ferriet-antenne ingeschakeld. Heeft u een AM-buitenantenne, dan wordt door lossen (niet indrukken) van deze toets de ferriet-antenne uitgeschakeld en tegelijk de buitenantenne aangekoppeld. In gevallen, waar een goede buitenantenne niet ter beschikking is, bevelen wij de meegeleverde antenneset aan te gebruiken. Deze set bevat een FM antenne-dipool voor gebruik in de kamer en een AM-kamerantenne, die in gebieden waar voldoende zender-sigitaal aanwezig is, ontvangst biedt van de plaatselijke zenders.

Aan de achterzijde bevinden zich de vier ingangsbussen voor aansluiting van 240 ohm FM dipool en AM antenne.

De FM antennesteker wordt in de bus FM van het aansluitkader gestoken.

Heeft u ook de beschikking over een AM antenne, gebruikelijk bij bijv. Centrale Antenne Systemen (CAS), dan kunt u die aansluiten aan de bussen ANT en GRD. (aarde) (28).

Tussen de aansluitingen ANT, en FM bevindt zich de antennebus (29) voor directe aansluiting van een 75 ohm coaxiaal-kabel, welke de beste bescherming biedt tegen storingsgeruis en andere vormen van AM-storingen.

## Storingen

Lang aanhoudend storend geruis zijn veelal geen apparatuur-fouten, doch worden via de antenne(s) van buiten af aangevoerd.

Laat in zulke gevallen de antenne-installatie door uw vakhandelaar testen; van hem kunt u vernemen of wellicht een verbetering in de installatie afdoende kan zijn, ofwel of de storingsdienst van de PTT dient te worden ingeschakeld. Bij eventuele navraag over storingen dient u te allen tijde de op de achterzijde van het apparaat vermelde apparaat type-aanduiding te vermelden.

Para mejorar la recepción recomendamos girarla hacia arriba. Pulsando la tecla FA (14) se conecta la antena de ferrita. Utilizando una antena exterior se deberá liberar la tecla FA, con lo que se desconecta la antena de ferrita y se conecta automáticamente la exterior. En los casos en que no se disponga de una buena antena exterior recomendamos usar la antena suministrada con los accesorios del aparato. El dispositivo contiene una antena dipolo de habitación para onda ultracorta y una antena colgante de AM, que hacen posible una recepción de todas las gamas de onda en zonas de favorables condiciones, especialmente de las emisoras locales.

En la parte posterior del aparato se encuentran 4 bornillas para la conexión de dipolos de onda ultracorta de 240 ohmios y de antenas de modulación de amplitud AM.

La clavija de la antena de onda ultracorta deberá ser introducida en la bornilla FM (30).

En caso de que la antena disponga de clavijas independientes para las otras gamas de onda (larga, media y corta), como es corriente en los casos de antenas comunes, entonces habrá que conectarlas a las tomas ANT, y GRD. (tierra) (28).

Entre ambas bornillas se encuentra una bornilla coaxial para antena (29) prevista para la conexión directa de cables coaxiales de 75 ohmios y que ofrece la mejor protección contra ruidos parasitarios y de chispa.

## Ruidos

Ruidos de larga duración no se deben, en la mayoría de los casos, a defectos del aparato, sino que proceden del exterior y se transmiten por la antena.

En este caso deberá encargarse su comerciante del ramo de verificar la antena para establecer si se pueden eliminar los ruidos mejorando la instalación de la antena, o si se deberá consultar el servicio técnico de eliminación de ruidos de la entidad oficial (normalmente Correos y Comunicaciones).

En consultas a la fábrica indique, por favor, el tipo de aparato grabado en la parte posterior.

Lättare mottagning. Tryck ner fjärrantenn FA (14) och ferritantennen är inkopplad. Vid användning av utomhusantenn tryck upp FA-tangenten och ferritantennen är bortkopplad, samtidigt som utomhusantennen är inkopplad. I de fall då en bra utomhusantenn ej finns rekommenderar vi att Ni använder den medlevererade antennsatsen. Denna består av en FM-rumsdipol och en AM-kastantenn, som ger god mottagning på alla våglängder, framförallt från lokala stationer.

På baksidan finns 4 uttag för anslutning av 240-ohm FM-dipoler och AM-antennar.

Antennkontakten för FM sticks in i uttaget FM (30).

Skulle det även finnas stickkoppar för övriga våglängder, som lång-, mellan- och kortvåg, vilket ofta är fallet t.ex. vid centralantenn, då skall dessa anslutas till uttagen ANT och GRD (jord) (28).

Mellan dessa uttag finns ett coaxialt antennuttag (29) avsett för direkt anslutning av 75-ohms coaxialkabel vilket ger det bästa skyddet mot störningar.

## Störningar

Långa ihållande störningar betyder sällan fel på apparaten utan beror snarare på antennen.

Låt i detta fall en fackman kontrollera Er antennenläggning och om möjligt förbättra den. Skulle störningar ändå förekomma, kontakta då Televerkets felanmälan för störningar vid ljudradiomottagning.

Vid skriftliga förfrågningar uppgiv alltid Er apparats typ nr, angivet på baksidan.

casi rinde possibile una ricezione sufficiente nella gamma delle onde lunghe e medie.

Per migliorare la ricezione raccomandiamo di ribaltare l'antenna verso l'alto.

Premendo il tasto FA (14) si inserisce l'antenna di ferrite. Quando si usa un'antenna esterna si esclude l'antenna di ferrite FA sbloccando il tasto FE, e simultaneamente, si inserisce quella esterna. Nei casi in cui un'antenna adatta esterna non fosse disponibile, raccomandiamo di usare le antenne che vengono fornite a corredo. Si tratta qui di un dipolo interno FM e di un'antenna AM a filo che in zone a condizioni favorevoli assicurano una ricezione di tutte le gamme d'onda e in particolare delle emittenti locali.

Sul pannello posteriore ci sono quattro prese per il collegamento di dipoli FM di 240 Ohm e di antenne AM.

Si introduce la spina dell'antenna FM nella presa FM (30). Se, come succede spesso in caso di antenna collettive, ci fossero invece anche delle spine per le rimanenti gamme d'onda (onde lunghe, medie e corte) bisogna collegarle con le prese ANT, e GRD. (terra) (28).

Fra queste prese si trova una presa d'antenna coassiale (29) prevista al collegamento diretto di cavi coassiali di 75 Ohm che offre la migliore protezione contro interferenza acustiche e disturbi per accensione provenienti da fonti diverse.

## Disturbi

Dei disturbi continui non sono quasi mai dovuti a difetti dell'apparecchio, ma provengono dall'esterno via l'antenna. In questo caso fate prima controllare l'impianto d'antenne dal vostro rivenditore specializzato che vi consiglierà anche se un miglioramento dell'impianto potrebbe rimediare a questo disturbo o se dovete rivolgervi all'ufficio guasti della P.P.T.T. (o chi ne è addetto).

Con domande scritte indicate anche il modello del vostro apparecchio segnalato sul pannello posteriore.

## Inbetriebnahme

Nach dem Einstecken der Antennenkabel, dem Anschluß an das Stromnetz und der Verbindung mit Ihrem Wiedergabe-Verstärker schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste **POWER (19)** ein. Bei eingeschaltetem Gerät sind die Anzeigeelemente beleuchtet.

## Wahl des Senders und der Wellenbereiche

Durch Drücken der entsprechenden Taste wählen Sie den entsprechenden Empfangsbereich.

FM (10)	= 87,50 – 104 MHz
	Ultrakurzwellenbereich
LW (12)	= 150 – 340 kHz
	Langwellenbereich
MW (13)	= 500 – 1640 kHz
	Mittelwellenbereich
SW 1 (16)	= 5,70 – 9,10 MHz
	Kurzwellenbereich
SW 2 (17)	= 9,00 – 16,00 MHz
	Kurzwellenbereich

Der HiFi-Digital-Tuner verfügt über eine präzise quarzsynchronisierte Anzeigeeinheit, die es erlaubt, die Sendefrequenz exakt einzustellen. Dazu hat das Gerät anstelle einer Skala eine 5-stellige digitale Frequenzanzeige.

Mit dem Abstimmknopf (21) stellen Sie den gewünschten Sender genau und verzerrungsfrei ein. Dazu dienen neben der digitalen Frequenzanzeige die zwei Meßinstrumente (SIGNAL (11), TUNING (15)), die eine genaue Beurteilung der am Gerät gewählten Abstimmung erlauben. Das Instrument SIGNAL (11) zeigt den Pegel des Eingangssignals an. Die Anzeige erfolgt logarithmisch. Auf diese Weise können unterschiedliche Eingangsspannungen von wenigen  $\mu V$  bis ca. 1 mV angezeigt werden. Dadurch ist es möglich, eine drehbare Hochantenne auf optimalen Empfang auszurichten. Im FM-Bereich zeigt das Instrument TUNING (15) zusätzlich an, ob die Senderabstimmung korrekt ist. Bei exakter Einstellung, vor allem bei Stereo-Sendungen, muß das Instrument "0" anzeigen.

Ein verzerrungsfreier Empfang bleibt jedoch gewährleistet, solange sich der Zeiger des

## Mise en service

Après avoir branché le câble d'antenne, effectué le raccordement au secteur et la liaison avec l'amplificateur de reproduction, allumez l'appareil en appuyant sur la touche **POWER (19)**. Lorsque l'appareil est enclenché, les indicateurs sont éclairés.

## Sélection de l'émetteur et de la gamme d'ondes

Choisissez une gamme d'ondes en enfonçant la touche correspondante.

FM (10)	= 87,50 – 104 MHz
	Ondes ultra courtes
LW/GC (12)	= 150 – 340 kHz
	Grandes ondes
MW/PO (13)	= 500 – 1640 kHz
	Petites ondes
SW 1/OC 1 (16)	= 5,70 – 9,10 MHz
	Ondes courtes
SW 2/OC 2 (17)	= 9,00 – 16,00 MHz
	Ondes courtes

Le tuner digital HiFi dispose d'une unité d'accord précise synchronisée par quartz qui permet de régler exactement la fréquence de l'émetteur. De plus, au lieu d'un cadran, l'appareil est muni d'une visualisation digitale de la fréquence à 5 positions.

Avec le bouton d'accord (21), réglez exactement et sans distorsion l'émetteur souhaité. En plus de la visualisation digitale de la fréquence, sont prévus à cet effet les deux appareils de mesure (SIGNAL (11), TUNING (15)) qui permettent une appréciation exacte de l'accord choisi sur l'appareil.

L'appareil SIGNAL (11) indique le niveau du signal d'entrée. La visualisation est logarithmique, et de cette manière, différentes tensions d'entrée de quelques  $\mu V$  à env. 1 mV peuvent être représentées. Ainsi, il est possible d'orienter une antenne extérieure pivotante sur une réception optimale.

De plus, dans la gamme FM, l'appareil TUNING (15) indique si l'accord de l'émetteur est correct. Lors d'un réglage exact, notamment pour les émissions en stéréophonie, l'appareil doit indiquer "0". Cependant, une réception exempte de distorsions reste garantie tant que l'aiguille de l'indicateur "Tuner" reste dans la zone "0".

## Setting up for use

When the antenna has been connected, the unit plugged into the mains supply and the tuner connected to the amplifier, the unit may be switched on by means of the **POWER (19)**. When the tuner is switched on the meters are illuminated.

## Selection of the wave band and station

The required wave band is selected by means of the selector buttons.

FM (10)	= 87,50 – 104 MHz
	FM band
LW (12)	= 150 – 340 kHz
	Long wave
MW (13)	= 500 – 1640 kHz
	Medium wave
SW 1 (16)	= 5,70 – 9,10 MHz
	Short wave
SW 2 (17)	= 9,00 – 16,00 MHz
	Short wave

The Dual CT 1641 Stereo tuner has a precise quartz-controlled tuning unit, which allows precise tuning of the required station. The tuner has a 5 digit frequency display unit. The tuning control (21) should be used to tune in the required station so that there is no distortion. For this purpose the digital frequency display and the two meters (SIGNAL (11), TUNING (15)) should be used. These allow a precise appraisal of the tuning status of the equipment.

The SIGNAL meter (11) indicates the level of the input signal. The scale is logarithmic and allows input voltages of a few  $\mu V$  up to 1 mV approximately to be displayed. This meter should be used to achieve optimum reception if you have a rotary antenna system.

For FM transmissions the TUNING meter (15) also indicates whether the transmission is correctly tuned in. When the tuning is correct, in particular for stereo transmissions, the tuning meter must show "0". As long as the tuning meter shows "0", distortion-free reception is guaranteed.

For reception in the FM waveband, press the FM range button FM (10) and touch the station sensor marked MAN (19).



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5

## In bedrijf stellen

Na aansluiting van de antennekabels, het net-snoer en de verbinding met de weergave versterker is gemaakt, schakelt u het apparaat in, door indrukken van de toets POWER (19). Na inschakeling van het apparaat zijn de indicatie-instrumenten verlicht.

## Kiezen van zenders en golfgebieden

Door indrukken van de overeenkomstige toets kiest u het bijbehorende ontvangstgebied.

FM (10) = 87,50 – 104 MHz  
LW (12) = 150 – 340 kHz  
MW (13) = 500 – 1640 kHz  
SW 1 (16) = 5,70 – 9,10 MHz  
SW 2 (17) = 9,00 – 16,00 MHz

De digitale hi-fi-tuner beschikt over een uitroest precisiekwarts gesynchroniseerde afstemme-eenheid, waarmee de zenderfrequentie bijzonder exact in te stellen. Daarmee heeft het apparaat in plaats van een schaal een vijfvoudig digitale frequentie-aanduiding.

Met de afstemknop (21) stelt u de gewenste zender exact en vervormingsvrij in. Hiervoor zijn naast de digitale frequentieaanduiding de twee meetinstrumenten (SIGNAL (11), TUNING (15)) aangebracht, die een correcte beoordeling van de op het apparaat gekozen instelling mogelijk maken.

Het instrument SIGNAL (11) toont het niveau van het ingangssignaal.

De aanwijzing geschiedt logarithmisch, waarvoor ingangsspanningen van weinige microvolt tot circa 1 millivolt binnen het meetbereik komen.

Dit geeft tevens de mogelijkheid een draaibare buitenantenne voor optimale ontvangst uit te richten.

In de stand FM toont het instrument TUNING (15) extra aan, of de zender afstemming correct is. Bij exacte afstemming, vooral bij stereosendingen moet het instrument "0" aanwijzen. Een vervormingsvrije ontvangst is echter gewaarborgd, zolang de wijzer van het Tuning-instrument zich binnen het gebied van de "0"-indicatie bevindt.

Voor ontvangst op het FM-gebied wordt de keuzetoets FM (10) ingedrukt, waarna de toets MAN (9) wordt aangetapt.

## Puesta en servicio

Después de enchufar el cable de la antena y conectar el aparato a la red y al amplificador de reproducción, ponga el sintonizador en funcionamiento pulsando la tecla POWER (19). Cuando el aparato está en funcionamiento se iluminan los instrumentos indicadores.

## Selección de la emisora y de las gamas de onda

Al pulsar la tecla correspondiente selecciona Vd. la gama de onda deseada.

FM (10) = 87,5 – 104 MHz ultracorta  
LW (12) = 150 – 340 kHz larga  
MW (13) = 500 – 1640 kHz media  
SW 1 (16) = 5,70 – 9,10 MHz corta  
SW 2 (17) = 9,00 – 16,00 MHz ondulante

Este sintonizador digital Hi-Fi dispone de una unidad de sincronización sincronizada por cuarzo de gran calidad y precisión, que hace posible el ajuste exacto de la frecuencia de la emisora. A tal fin posee el aparato una indicación de frecuencia digital de 5 dígitos, en vez de la escala convencional.

Mediante el control desintonía (21) Vd. puede sintonizar la emisora deseada con la mayor exactitud y en forma libre de distorsiones. A tal fin se han previsto, junto a la indicación digital de frecuencia, dos instrumentos de medición (SIGNAL (11), TUNING (15)) que hacen posible la verificación de la sintonización seleccionada en el aparato.

El instrumento SIGNAL (11) indica el nivel de la señal de entrada. La indicación tiene lugar logarithmicamente, lo que permite indicar tensiones de entrada de pocos µV hasta approx. 1 mV. De esta forma es posible orientar óptimamente cualquier antena elevada giratoria. El instrumento TUNING (15) indica adicionalmente en la gama de FM si la sintonización de la emisora es correcta. Con una sintonización exacta, se notará con emisiones estereofónicas, el instrumento deberá indicar "0". Sin embargo, se garantiza una recepción libre de distorsiones mientras la aguja del instrumento "tuning" permanece dentro del rango o zona de "0".

Para la recepción en la gama de onda ultracorta se tendrá que oprimir la tecla de gama de onda ultracorta FM (10) y se tocará el sensor de estación marcado con MAN. (9).

## Användning

Efter anslutning av antenn, nätet och En för stärkare kopplar Ni på apparaten genom att trycka ner tangenten POWER (19). När apparaten är påkopplad lyser visarinstrumenten.

## Val av sändare och våglängd

Genom att trycka ner ifrågakvarande tangent väljer Ni mottagningsområde:

FM (10) = 87,50 – 104 MHz  
ultrakortvåg  
LW (12) = 150 – 340 kHz  
långvåg  
MW (13) = 500 – 1640 kHz  
medelvåg  
SW 1 (16) = 5,70 – 9,10 MHz  
kortvåg  
SW 2 (17) = 9,00 – 16,00 MHz  
kortvåg

Denna digital-tuner är utrustad med en quartzsynkroniserad avstämningseenhet, vilket gör det möjligt att exakt ställa in sändarfrequensen. Därför har den istället för en skala en 5-siffrig digital frekvensvisning.

Med ratten (21) ställer man in den önskade sändaren exakt och fri från störningar. Man använder då de två mätinstrumenten (SIGNAL (11), TUNING (15)) för att få den bästa mottagningen.

SIGNAL-instrumentet (11) visar styrkan hos ingångssignalen. Skalan är logarithmisk, på detta sätt kan olika ingångsspänningar från få µV till ca 1 mV visas. Bäst möjliga mottagning erhålles genom en vridbar höganterenn.

Inom FM-området visar dessutom TUNING-instrumentet (15) om sändaravstämningen är korrekt. Vid exakt inställning, framförallt vid stereosändning måste instrumentet visa "0". Korrekt mottagning garanteras emellertid så länge som visaren på Tuning-instrumentet befinner sig inom "0"-området.

För mottagning på FM-bandet trycks FM-tangenten (10) ned och den med MAN (9) märkta startsensorn berörs. Avstämningen inom FM-området sker steg vis från 50 kHz (0,05 MHz) över hela området. Dessa steg överensstämmer med de

## Messa in servizio

Dopo il collegamento dei cavi dell'antenna, l'allacciamento alla rete di corrente e la connessione all'amplificatore, accendete l'apparecchio premendo il tasto POWER (19). Con l'apparecchio acceso gli strumenti di controllo sono illuminati.

## Selezione della stazione emittente e della gamma d'onda

Premendo il relativo tasto si seleziona la corrispondente gamma di ricezione.

FM (10) = 87,50 – 104 MHz  
gamma delle onde ultracorte  
LW (12) = 150 – 340 kHz  
gamma delle onde lunghe  
MW (13) = 500 – 1640 kHz  
gamma delle onde medie  
SW 1 (16) = 5,70 – 9,10 MHz  
gamma delle onde corte  
SW 2 (17) = 9,00 – 16,00 MHz  
gamma delle onde corte

Il sintonizzatore digitale Hi-Fi dispone di un'unità di sintonizzazione sincronizzata a quarzo che permette di aggiustare esattamente la frequenza di trasmissione. Per questo l'apparecchio possiede un'indicazione di frequenza digitale a 5 cifre invece della scala.

Tramite il controllo di sintonia (21) si regola l'emittente esattamente e senza distorsioni. A questo servono, oltre all'indicazione di frequenza digitale, i due strumenti di misura (SIGNAL (11), TUNING (15)) che permettono un giudizio preciso della sintonia selezionata sull'apparecchio.

Lo strumento SIGNAL (11) indica il livello del segnale d'ingresso. L'indicazione avviene logarithmicamente e ne consegue che si possono segnalare tensioni di entrata varie da meno di µV fino a 1 mV circa. Quest'indicazione rende possibile orientare un'antenna esteriore girabile alla ricezione ottimale. Nella gamma FM lo strumento TUNING (15) indica inoltre se la sintonia dell'emittente è corretta. Se la regolazione è precisa, soprattutto con trasmissioni in stereo, lo strumento deve indicare "0".

Una ricezione esente da distorsioni viene garantita fino a quando la lancetta dello

Tuning-Instrumentes im Bereich des Felces "C" befindet.

Für den Empfang im UKW-Bereich ist die UKW-Bereichstaste FM (10) zu drücken und der mit MAN. (9) gekennzeichnete Stations-sensor zu berühren.

Die Anzeige im UKW-Bereich erfolgt in Schritten von 50 kHz (0.05 MHz), damit wird der gesamte Bereich überstrichen. Diese Schritte stehen im Einklang mit dem international genormten Frequenzraster der UKW-Sender (Europa 100 kHz). Die genauen Sendefrequenzen der gewünschten Rundfunkstationen sind aus den Programmzeitschriften oder aus der beigelegten Sendertabelle zu entnehmen.

Bei verschiedenen Programmzeitschriften und Sendertabellen wird für die einzelnen UKW-Stationen nicht die Frequenz, sondern der Kanal angegeben. Durch Drücken der Taste CHANNEL (18) kann von Frequenz- auf Kanalanzeige umgeschaltet werden.

Bei einem Sender mit einer Senderfrequenz von z.B. 94.8 MHz ist die Kanalanzeige "26". Ist die Sendefrequenz 100 kHz geringer (94.7 MHz), beträgt die Kanalanzeige "25", eine um 100 kHz höhere Frequenz (94.9 MHz) ergibt die Kanalanzeige "26". In den AM-Bereichen ist ebenfalls eine exakte, schrittweise Abstimmung möglich. Dabei wird im Lang- und Mittelwellenbereich in 1 kHz-Schritten und im Kurzwellenbereich in 5 kHz-Schritten angezeigt.

### UKW-Sensor-Stationswahl

Die Sensor-Berührungsfelder (1) für die UKW-Stationswahl ermöglichen eine schnelle elektronische Umschaltung von den sieben am häufigsten gehörten UKW-Sendern, die aus dem ganzen UKW-Bereich ausgewählt werden können.

### Programmierung der Sensoren

#### FM 1 - FM 7

FM-Wellenbereichstaste (10) drücken. Taste AFC (4) lösen und Stations-Sensor FM 1 berühren. Das Aufleuchten der Leuchtdiode zeigt die elektronische Umschaltung an. Zur Sender-Programmierung wird der Einstellschlüssel (7) in die zum Sensor FM 1 gehörende Buchse der Abstimmung (5) gesteckt.

Pour la réception dans la gamme FM, il faut enfoncer la touche FM (10) et effleurer la touche sensor repérée par MAN. (9).

L'accord dans la gamme FM s'effectue par des pas de 50 kHz (0.05 MHz), ainsi toute la page est couverte. Ces pas sont harmonisés avec le réseau de fréquences normalisé sur le plan international pour les émetteurs FM (Europe 100 kHz). Les fréquences d'émetteurs exactes des stations radiophoniques souhaitées sont indiquées dans les programmes d'émissions radiophoniques ou dans le tableau d'émetteurs ci-joint.

Dans différents programmes radiophoniques et tableaux d'émetteurs, on n'indique pas pour les diverses stations FM la fréquence, mais le canal. En enfonçant la touche CHANNEL (18), on passe de la visualisation de fréquence à la visualisation de canal.

Par ex. pour un émetteur dont la fréquence est de 94.8 MHz, la visualisation de canal indique "26". Si la fréquence d'émetteur est de 100 kHz plus faible (94.7 MHz), la visualisation de canal indique "25", une fréquence de 100 kHz plus élevée (94.9 MHz) donne l'indication de canal "26".

De même, dans les gammes d'ondes AM, un accord exact par étapes est possible. Ainsi, dans les gammes d'ondes moyennes et grandes, les étapes sont de 1 kHz, et pour les ondes courtes de 5 kHz.

### Présélection de stations en FM par touches sensor

Les zones de contact sensor (1) pour la présélection de stations en FM permettent une commutation électronique rapide des sept émetteurs FM les plus fréquemment écoutés, qui peuvent être choisis dans toute la gamme FM.

### Programmation des sensors

#### FM 1 - FM 7

Appuyer sur la touche de longueur d'ondes FM (10) déverrouiller la touche AFC (4) et effleurer le sensor de station FM 1. La diode lumineuse s'allume indiquant ainsi que la commutation électronique a eu lieu. Pour programmer les émetteurs, introduire la clé de réglage (7), dans la prise de l'unité de syntonisation (5) correspondant au sensor

FM tuning takes place in steps of 50 kHz (0.05 MHz), so that the whole range is covered. These steps correspond to the international FM grid for FM transmissions (Europe 100 kHz). The precise transmission frequencies of the required stations may be found in the local radio and television program magazines, or from the enclosed tables.

In some program magazines the frequency is not given but instead a channel number is provided. By pressing the CHANNEL switch (18) the frequency display is switched over to display the corresponding channel number.

A transmission on a frequency of, for example, 94.8 MHz will be displayed as channel "26". If the transmitter frequency is 100 kHz less (i.e. 94.7 MHz) then the channel display will indicate "25". A transmission at 100 kHz above channel 26 (i.e. 94.9 MHz) will be displayed as "26".

In the AM range, a precise stepped tuning is also possible. For this purpose the long and medium wave bands are split into steps of 1 kHz and the short wave band is split into 5 kHz steps.

### FM sensor station selection

The sensor contact fields (1) for FM station selection permit rapid electronic switching between the seven most used FM stations, which can be selected throughout the FM waveband.

### Programming of the touch controls

#### FM 1 - FM 7

Depress the FM waveband switch (10), release the AFC switch (4), and touch the touch control FM 1. Illumination of the light-emitting diode indicates that switching has been carried out.

In order to tune to the required station, the tuning key (7) is inserted in the socket in the tuning unit (5) belonging to touch control FM 1. Tuning to the required station is carried out by turning the hexagonal key, the



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8



De afstemming op het FM-gebied vindt plaats in stappen van 50 kHz (= 0,05 MHz), daarmee wordt het gezamenlijke bereik overschreden. Deze stappen zijn in overeenstemming met de internationale genormeerde frequentieafstanden (Europa 100 KHz). De juiste zenderfrequenties van de gewenste omroepzenders kunt u vernemen in uw programmagidsen of uit de bijgevoegde zendertabel.

Verscheidene zendertabellen, noemen echter geen frequenties in MHz voor behoud van omroepzenders, doch geven kanaalnummers aan. Door indrukken van de toets CHANNEL (18) kan van frequentie-aanduiding worden overgeschakeld op kanaal-aanduiding.

Bij een zender met een zendfrequentie van bijv. 94,5 MHz is de kanaalaanduiding "26" (is de zenderfrequentie 94,7 (100 KHz) minder), dan luidt de kanaal-aanduiding "26", een 100 KHz hogere zenderfrequentie (94,9 MHz) geeft een aanduiding "26".

Ook op de AM-ontvangstgebieden is een exacte, stapsgewijze afstemming mogelijk. De stappen zijn op het lange- en middengolf-gebied 1 KHz — in het kortgolfgebied 5 KHz groot.

## FM sensor zenderkeuze

De sensor-keuzetoetsen (1) voor de FM-zenderkeuze maken een zeer snelle omschakeling mogelijk van zeven meest beluisterde FM-stations, die uit de gehele FM-band kunnen worden gekozen.

## Het programmeren van de sensoren FM — 1 t/m FM — 7

FM-keuzetoets (10) indrukken, toets AFC (4) lossen en FM-station — sensor FM — 1 aanroepen. Het oplichten van de lichtdiode toont de elektronische omschakeling aan.

Voor instelling van een zender wordt de instelsteutel (7) in de bij de sensor FM — 1 behorende bus van de afsteleenheid (5) gestoken. Door draaien van de instelsteutel wordt met behulp van frequentie-uitlozing

de selectie van de gamma de onde ultracorte normaliza en escalones de 50 kHz (0,05 MHz), con el fin de poder barrer toda la gama de frecuencias. Estos escalones corresponden a las marcas de frecuencia normalizadas internacionalmente para emisoras de onda ultracorta (en Europa 100 kHz). Las frecuencias de emisión exactas de las distintas emisoras pueden ser conocidas mediante las revistas con programas de radio y televisión, o bien van indicadas en la tabla de emisoras adjunta. Sin embargo, en dichas revistas de radio y televisión y en tablas de emisoras no se indica la frecuencia de las diferentes emisoras de onda ultracorta, sino el canal. Pulsando la tecla CHANNEL (18) se puede conmutar la indicación del aparato, de frecuencia a canales.

Con una emisora de frecuencia de emisión de, por ejemplo, 94,5 MHz aparecerá una indicación de canal "26". Si la frecuencia de emisión es menor en 100 kHz (94,7 MHz), entonces la indicación de canal será de "26", si, por el contrario, la frecuencia de emisión es mayor en 100 kHz (94,9 MHz) aparecerá una indicación de canal de "26". Así mismo es posible también una sintonización escalonada y exacta en las gamas de AM siendo los escalones de 1 kHz en las ondas larga y media y de 5 kHz en la gama de onda corta.

## Selección de estaciones mediante sensores FM (onda ultracorta)

Los sensores de contacto (1) para la selección de estaciones de onda ultracorta permiten cambiar rápidamente, por vía electrónica, a cualquiera de las siete estaciones emisoras en onda ultracorta más frecuentemente escuchadas, que se eligieran previamente a través de toda la gama FM.

## Programación de los sensores FM 1 — FM 7

Pulsar la tecla selectora de onda FM (10) desconectar la tecla AFC (4) y tocar al sensor de emisoras FM 1. El encendido del diodo luminoso indica la conmutación electrónica.

Para programar las emisoras se introduce la llave de sintonización (7) en la hembra de la unidad sintonizadora (5) correspondiente

internat onella normerna för UKV-sändarnas frekvensraster (Europa 100 kHz). De exakta sändarfrekvenserna för radiostationerna framgår av programmagidsen.

Hos vissa programmagidsen och sändartabeller uppges inte frekvensen utan kanalen för FM-stationen. Genom att trycka på tangenten CHANNEL (18) kan man koppla om från frekvens- till kanalisering.

Hos en sändare med en sändarfrekvens av t.ex. 94,5 MHz är kanalen "26". Är sändarfrekvensen 100 kHz lägre (94,7 MHz) visar kanalen "26" och "26" vis 100 kHz högre frekvens (94,9 MHz).

Inom AM-områdena är också en exakt stegvis avstämning möjlig. Därvid avstämms på lång- och mellansvågsområdet med 1 kHz-steg och på kortvågsområdet med 5 kHz-steg.

## FM-sensorstationsval

Sensor-beröringskontroller (1) ger möjlighet till en snabb, elektronisk omkoppling av 7 stationer på FM-bandet.

## Programmering av sensorenheten FM 1 — FM 7

FM-tangenten (10) trycks ner, AFC-funktionen (4) kopplas ur och sensorkontakten FM 1 kopplas in genom beröring av denna. Den elektroniska omkopplingen indikeras genom att lysdioden tänds.

För att programmera FM 1 använder man den medlevererade nyckeln (7). Nyckeln sätts in i öppningen under FM 1

strumento di sintonia si trovi nella zona dello "0".

Per la ricezione sulle onde ultracorte bisogna premere il tasto delle onde ultracorte FM (10) e sfiorare il sensor della stazione contrassegnato W.A.N. (9).

La sintonia nella gamma delle OJC avviene a passi di 50 kHz (0,05 MHz), correndo così tutta la sezione. Questi passi corrispondono al reticolo di frequenze normalizzato sul piano intervallo onde del emittente FM (Europa 100 kHz). Le frequenze delle trasmissioni esatte delle stazioni radio desiderate sono indicate nei settimanali dei programmi radiofonici oppure nell'elenco di stazioni trasmettenti allegato. In alcuni settimanali di programmi radiofonici e in certi elenchi di stazioni trasmettenti non viene indicata la frequenza per le singole stazioni FM, ma il canale. Premendo il tasto CHANNEL (18) si può commutare dall'indicazione di frequenza a quella del canale.

Se un'emittente ha una frequenza di per es. 94,5 MHz, l'indicazione del canale sarà "26". Se la frequenza è inferiore di 100 kHz (94,7 MHz), l'indicazione del canale segna "26", se invece la frequenza è maggiore di 100 kHz (94,9 MHz) l'indicazione del canale sarà "26". Anche nelle gamme AM una sintonia esatta a stadi è possibile, sintonizzando a passi di 1 kHz nella gamma delle onde lunghe e medie e a passi di 5 kHz nella gamma delle onde corte.

## Selezione delle stazioni a sensor per le onde ultracorte

I campi di contatto a sensor (1) per la selezione delle stazioni a onde ultracorte permettono una rapida commutazione elettronica fra le sette stazioni a onde ultracorte di maggior ascolto che possono essere scelte da tutta la gamma delle onde ultracorte.

## Programmazione dei sensori FM 1 — FM 7

Premere il tasto della gamma delle onde FM (10), schiacciare il tasto AFC (4) e toccare il sensor della stazione FM 1. L'illuminazione del diodo luminoso indica la commutazione elettronica.

Durch Drehen des Imbuschlüssels erfolgt mit Hilfe der Frequenz-Anzeigeeinheit (20) die Abstimmung auf den gewünschten Sender. Eine präzise Einstellung erreicht man mit den beiden Instrumenten SIGNAL (11) und TUNING (15), wie im Absatz "Wahl des Senders" beschrieben. Die FM-Stationssensoren FM 2 – FM 7 können in gleicher Weise programmiert werden.

Einmal vorgewählt, lassen sich die auf den Stationssensoren FM 1 – FM 7 programmierten UKW-Sender durch leichtes Berühren mit der Fingerkuppe beliebig abrufen. Nach der Programmierung sollte die auf UKW wirksame automatische Scharfabstimmung durch Drücken der Taste AFC (4) wieder eingeschaltet werden.

Die Umschaltung von einem der UKW-Stationssensoren (FM 1 – FM 7) auf manuelle Abstimmung kann durch Berühren des FM-Bereichssensors (9) erfolgen. Bei Einschalten des HiFi-Tuners und nach Umschaltung von Kurz-, Mittel- oder Langwelle (AM-Bereiche) auf UKW wird jeweils automatisch auf FM 1 geschaltet.

### AFC/UKW-Scharfabstimmung

Mit der AFC-Taste (4) schalten Sie die automatische Scharfabstimmung für die im UKW-Bereich liegenden Sender ein. Diese Automatik sorgt dafür, daß der eingestellte Sender genau auf der Soll-Frequenz festgehalten wird. Bei der Sendersuche und bei schwach einfallenden Stationen sollte die AFC-Taste möglichst nicht gedrückt werden, da sich durch diese Automatik das Gerät auf einen evtl. daneben liegenden stärkeren Sender einstellen kann.

### UKW-Stereo-Empfang

Der Tuner ist für den Empfang von Stereo-Rundfunk-Sendungen eingerichtet. Bei einer Stereo-Sendung und nicht gedrückter MONO-Taste schaltet das Gerät automatisch auf Stereo um, dies wird durch die Leuchtdiode STEREO (24) angezeigt. Wird die Taste MONO (3) gedrückt erlischt die Leuchtdiode und die Stereo-Sendung wird in Mono gehört. Diese Betriebsart wird auch für stark verrauschte Stereo-Sender empfohlen.

FM 1. En tournant la clé, on règle l'appareil sur la station souhaitée à l'aide de l'unité indicatrice de fréquence (20). On obtient un réglage d'une grande précision avec les deux instruments SIGNAL (11) et TUNING (15) comme décrit au chapitre "sélection des stations". Les sensors de station FM 2 – FM 7 peuvent être programmés de la même manière.

Pour retrouver les stations FM préréglées, il suffit d'effleurer du bout des doigts les sensors de stations FM 1 – FM 7. Une fois la présélection achevée, il est recommandé de reconnecter le système de syntonisation automatique pour stations FM en appuyant sur la touche AFC (4).

Pour passer de l'un des sensors de stations FM (FM 1 – FM 7) à un réglage manuel, il suffit d'effleurer le sensor de gamme FM (9). Lorsqu'on met le tuner HiFi en marche et que l'on passe des ondes courtes, des ondes moyennes ou des grandes ondes (gamme AM) à la gamme FM, c'est automatiquement FM 1 qui est sélectionné.

### AFC/Accord fin automatique en FM

Avec la touche AFC (4), vous enclenchez l'accord fin automatique pour les émetteurs qui se trouvent dans la gamme FM. Cet automatisme assure le maintien exact sur la fréquence de référence de l'émetteur réglé. Lors de la recherche d'émetteurs et dans le cas de stations à faible incidence, il vaudrait mieux que la touche AFC ne soit pas enfoncée, car par cet automatisme, l'appareil pourrait se régler sur un émetteur proche plus fort.

### Réception stéréophonique en FM

Le tuner est équipé pour la réception d'émissions stéréophoniques en FM. Lors d'une émission stéréophonique, et si la touche MONO n'est pas enfoncée, l'appareil est réglé automatiquement sur la stéréophonie, ce qui est visualisé par la diode lumineuse STEREO (24). Si la touche MONO (3) est enfoncée, la diode s'éteint l'émission est entendue en monophonie. Ce mode de fonctionnement est aussi conseillé pour des émetteurs stéréophoniques à souffle élevé.

current frequency being indicated by the frequency display unit (20). Precise tuning is achieved with the aid of the two meters SIGNAL (11) and TUNING (15), as described in the section "Station tuning". The FM station touch controls FM 2 – FM 7 can be programmed in the same manner.

Once set up, the FM stations to which the touch controls FM 1 – FM 7 are tuned can be selected simply by lightly touching the touch controls. After programming of the touch control is complete, the automatic frequency control should be switched on again by depressing the AFC switch (4).

The tuner can be switched from one of the station touch controls (FM 1 – FM 7) to manual tuning by touching the FM wave band touch control (9). When the HiFi tuner is switched on, or if it is switched from short-wave, medium-wave, or long-wave (AM wave bands) to FM, FM 1 is always automatically selected.

### AFC—FM Automatic frequency control

The AFC button (4) switches on the automatic sharp tuning circuits for the stations in the FM band.

These circuits ensure that the tuner is correctly set to the precise frequency for the station in question. While tuning and when tuned to weak transmissions, the AFC button should not be used, since the automatic frequency control circuit may be drawn off to a stronger neighbouring station.

### FM Stereo reception

The tuner is designed for the reception of stereo transmissions. When tuned to a stereo transmission, and if the mono switch is not pressed, the tuner is automatically switched over to stereo reception, and the STEREO indicator lamp (24) is lit. If the MONO switch (3) is pressed the lamp is extinguished and the stereo transmission is only received in mono. This type of operation is suitable for listening to stereo transmission with high noise levels.




Fig. 9

(20) afgestemd op de gewenste zender. Een exacte zenderinstelling wordt verkregen samen met de beide instrumenten SIGNAL (11) en TUNING (15) als beschreven in hoofdstuk "Instellen van de zenders". De FM stationsensoren FM 1 - 2 t/m FM 7 worden op gelijke wijze ingesteld.

Eenmaal ingesteld op de gewenste zenders zijn deze door licht aantikken met de vinger van een FM - sensor naar beluisteren op te roepen. Na instelling van alle sensoren wordt de op het FM gebied werkzame Automatische Frequentie Controle - AFC - ingeschakeld, door indrukken van toets AFC (4).

De omschakeling van een van de FM-sensoren naar manuele afstemming wordt verkregen door aantikken van de sensor FM (9).

Bij inschakelen van de HiFi-tuner of na omschakeling van de korte - middelen-, of lange golf (AM-gebied) naar het FM-gebied wordt altijd automatisch geschakeld op FM-sensor FM - 1.

### AFC-FM fijnafstemming

Met de AFC toets (4) schakelt u de automatische fijnafstemming voor de in het FM gebied hoorbare zenders in. Deze automaat zorgt ervoor, dat de ingestelde zender precies op de zenderfrequentie wordt vastgehouden. Bij het zoeken van zenders en bij zwakke stations kan de AFC-toets mogelijk beter niet worden benut, want de automaat het apparaat zich wellicht op een naastliggende sterke zender kan instellen.

### FM-stereo ontvangst

De ontvanger is ingericht voor ontvangst van stereo omroep-uitzendingen. Bij een stereo-uitzending en niet ingedrukte mono-toets schakelt het apparaat automatisch over op stereo-weergave, hetgeen door de lichtdiode STEREO (24) wordt aangegeven. Wordt de toets MONO (3) ingedrukt dan dooft de stereo-aanduiding en de stereo-uitzending wordt monoraal weergegeven.

Deze handeling wordt aanbevolen, in geval van een zwak doorlopende stereo-uitzending.

a sensor FM 1. Girando la llave se consigue con ayuda de la unidad indicadora de frecuencias (20) la sincronización de la emisora deseada. Una sintonización exacta se consigue con los dos instrumentos SIGNAL (11) y TUNING (15) en la forma descrita en el apartado "Selección de emisoras". De la misma forma pueden ser programados los sensores FM 2 - FM 7.

Efectuada la selección, todas las emisoras UKW programadas en los sensores FM 1 - FM 7 pueden ser sintonizadas a voluntad con solo tocar con la penna de los dedos el sensor correspondiente. Después de la programación deberá ser conectada de nuevo la tecla de control automático de frecuencias para UKW AFC (4).

La conmutación de uno de los sensores de emisoras UKW a sintonización manual se puede efectuar tocando el sensor FM (9). Al conectar el aparato y después de cada conmutación de onda corta, larga o media a UKW se conecta automáticamente el sensor FM 1.

### Control automático de frecuencia "AFC"

Mediante la tecla AFC (4) se conecta el control automático de frecuencia para las emisoras de onda ultracorta. Este dispositivo automático hace que la emisora sintonizada se mantenga exactamente en la frecuencia nominal. La tecla AFC no debe ser pulsada cuando busque estaciones ni con emisoras débiles, ya que en estos casos es posible que el control automático de frecuencia sintonice eventualmente una emisora cercana más potente.

### Recepción estereofónica en onda ultracorta

El sintonizador se equipó para la recepción de emisiones radiadas estereofónicas. Con emisiones estereofónicas se pone la el aparato automáticamente a estéreo cuando no está pulsada la tecla mono. Este funcionamiento se realiza mediante el diodo luminoso STEREO (24). Al pulsar la tecla MONO (3) entonces se apaga el diodo luminoso y el programa estereofónico se escucha en reproducción monaural. Recomendamos esta clase de audición con emisoras estereofónicas que emiten alto grado de ruidos.

Genom att vrida nyckeln om samt det kontrollera sig självheten (20) kan avstemning för önskad station genomföras. I avsnittet "Stationsval" är funktionen för signalstyrkeinstrumentet (11) och centeravstemning (15) noggrant beskriven. Det är dessa två instrument som gör en exakt stationsavstämning möjlig. De övriga sensor-kontakterna FM 2 - FM 7 programmeras på samma sätt som här ovan beskrivs. När sensor-kontakterna FM 1 - FM 7 är programmerade skall AFC-funktionen återkopplas in. Detta sker genom uptryckning av AFC-tangenten (4). Programmeringen av sensor-nheten är således klar och nu återstår enbart att välja vilken station man vill lyssna till. Detta sker genom beröring av kontakt-nen FM 1 - FM 7.

För att uppnå en manuell avstämning av FM-området berör man FM-områdets sensor (9). Varje gång HiFi-tunern startas och FM-området är utvald kopplas automatskt FM 1-sensorn in. Detta gäller även för omkopplingen från kort-, mellan och långvåg till FM 1.

### AFC-avstämning

Med AFC-tangenten (4) kopplas in den automatiska fininställningen för de FM-området liggande sändarna. Denna automatik kontrollerar att den inställda sändaren hålls fast på den korrekta frekvensen. Vid sökning av sändare bör vid svag station bör AFC-tangenten inte vara nedtryckt, då detta i fall automatiken kan välja en eventuell bredvidliggande starkare sändare.

### FM-stereomottagning

Tunern är utrustad för mottagning av stereoradiosändningar. Vid en stereosändning och mono-angavningen i hörtalstext, kopplar apparaten automatiskt om till stereo. Detta syns genom att lysdioden STEREO (24) tänds. Å MONO-tangenten (3) nedtrycker lysdioden släcks och man hör stereosändningen i mono. När stereosändningen störs av starkt brus rekommenderas att trycka ner mono-tangenten.

in la programmazione delle singole stazioni si ottiene la chiave regolatore (2) nella presa da dispositivo di sintonia relativa al sensore FM 1. Girando a chiave si regola la sintonia dell'emittente voluta con l'aiuto dell'indicatore di frequenza (20) e la regolazione precisa si raggiunge a mezzo dei due strumenti SIGNAL (11) e TUNING (15), come prescritto nel capitolo "Selezione dell'emittente". La programmazione dei sensori delle stazioni FM 2 - FM 7 avviene nello stesso modo.

Un leggero tocco del sensore FM 1 - FM 7 con il polpastrello è sufficiente per ascoltare in qualsiasi momento le emittenti dello stesso ultracorte preselezionate in questo modo. Dopo l'avvenuta programmazione bisogna reinserire il controllo automatico di sintonia efficace sulle onde ultracorte, premendo il tasto AFC (4).

Per la conmutazione da un sensore delle stazioni della onde ultracorte (FM 1 - FM 7) sulla sintonia manuale bisogna toccare il sensore della gamma FM (9). Con l'accensione del sintonizzatore HiFi e dopo la conmutazione dalle onde corte, medie o lunghe (gamma AM) sulle onde ultracorte si conmuta ogni volta automaticamente su FM 1.

### Sintonizzazione fine AFC/FM

Mediante il tasto AFC (4) si inserisce la sintonizzazione fine automatica per tutte le emittenti della gamma FM. Questo dispositivo automatico garantisce che l'emittente aggiustata mantenga esattamente la frequenza nominale.

Non si dovrebbe possibilmente premere il tasto AFC durante la ricerca di emittenti e con stazioni deboli, perché tramite questo dispositivo automatico l'apparecchio potrebbe regolare su un'emittente vicina e più forte.

### Ricezione stereofonica in FM

Il sintonizzatore è progettato per la ricezione di trasmissioni stereofoniche. Durante una trasmissione in stereo e quando il tasto mono non è abbassato, l'apparecchio commuta automaticamente sulla ricezione in stereo. Questo funzionamento viene segnalato dal diodo luminoso STEREO (24). Premendo il tasto MONO (3) il diodo luminoso si spegne e si ascolta la trasmissione stereofonica in mono.

## Stereo-Trigger

Mit dem Drehknopf STEREO TRIGGER (8) läßt sich der Umschaltpegel für die automatische Mono-Stereo-Umschaltung einstellen.

Drehen in Richtung "++":

auch Stereo-Sender mit geringerem Antennenpegel werden in Stereo wiedergegeben.

Drehen in Richtung "--":

schwach einfallende Stereo-Sender werden nur als Mono wiedergegeben.

Es wird empfohlen, zunächst von der Mittelstellung des Einstellers auszugehen.

## MUTING/UKW-Stummabstimmung

Die Muting-Schaltung unterdrückt beim Abstimmungsvorgang das Rauschen zwischen den Sendern.

Durch Betätigen des Drehknopfes MUTING TRIGGER (6) vom Linksanschlag aus wird die UKW-Stummabstimmung eingeschaltet.

Drehen in Richtung "--":

zunehmende Rauschunterdrückung, nur stark einfallende Sender werden noch wiedergegeben, weniger empfangswürdige dagegen unterdrückt.

Drehen in Richtung "++":

geringere Rauschunterdrückung, auch schwächer einfallende Sender werden hörbar.

Dabei ist zu beachten, daß alle unter dem eingestellten Wert liegenden Sender, unterdrückt werden und stumm bleiben. Die Abstimmungsinstrumente hingegen arbeiten normal weiter. Es wird empfohlen, zunächst von der Mittelstellung des Drehknopfes auszugehen.

## Zeitanzeige

Die im Tuner eingebaute Zähler-Einheit wird auch für die Anzeige der quarzgenauen Uhrzeit verwendet. Nach dem Anschluß an das Stromnetz erscheint auf dem Anzeigedisplay (20) eine Zeitanzeige. Mit den beiden, auf der Rückseite des Tuners angeordneten, Tasten MINUTE (25) und HOUR (26) kann die Uhrzeit in Stunden- bzw. Minutenschritten variiert werden. Der Leuchtpunkt zwischen der Stunden- und Minutenanzeige blinkt im Sekunden-Rhythmus auf.

## Stereo-Trigger

Avec le bouton STEREO-TRIGGER (8), on peut régler le niveau de commutation automatique mono-stéréo.

Si on tourne dans le sens "++":

les émetteurs stéréo même avec un faible niveau d'antenne sont reproduits en stéréo.

Si on tourne dans le sens "--":

les émetteurs stéréo à faible incidence sont reproduits uniquement en mono.

Il est conseillé de partir tout d'abord de la position médiane du régulateur.

## MUTING/accord silencieux en FM

Dans le processus d'accord, la commutation Muting supprime le souffle entre les émetteurs.

Lorsqu'on actionne le bouton MUTING TRIGGER (6) à partir de la butée de gauche, l'accord silencieux en FM est actionné.

Rotation dans le sens "--":

augmentation de la suppression du souffle, seuls les émetteurs forts sont encore reproduits, par contre les émetteurs plus faibles sont supprimés.

Rotation dans le sens "++":

faible suppression du souffle, les émetteurs faibles sont aussi audibles.

Il faut observer que tous les émetteurs en dessous de la valeur réglée sont supprimés et silencieux. Par contre les instruments d'accord continuent à fonctionner normalement.

Il est conseillé de partir tout d'abord de la position médiane du bouton.

## Visualisation horaire

L'unité d'horloge incorporée dans le tuner est aussi utilisée pour la visualisation de l'heure avec la précision du quartz. Après raccordement au secteur, l'heure est indiquée sur le dispositif de visualisation (20). À l'aide des deux touches MINUTE (25) et HOUR (26) au dos du tuner, l'heure peut être réglée par pas d'une heure ou d'une minute. Le point lumineux entre la visualisation des heures et celle des minutes clignote au rythme de la seconde.

## Stereo trigger

The STEREO TRIGGER control (8) may be used to regulate the level at which the automatic mono/stereo switchover is effective.

Turning toward "++":

even low input level stereo transmissions will be received in stereo.

Turning toward "--":

weak stereo signals will only be received in mono.

We recommend that, except when specifically being used, this control be kept at its middle setting.

## MUTING

The muting circuit suppresses the noise between stations while tuning.

The muting is switched on by turning the knob MUTING TRIGGER (6) away from the fully anticlockwise position.

Rotation in the direction "--":

increasing noise suppression, only strong stations can be heard, weaker stations are suppressed.

Rotation in the direction "++":

reduced muting, weaker stations can now be heard.

It should be noted that all stations whose received signal lies below this elected value are suppressed and cannot be heard. However, the tuning meters still operate normally.

It is recommended to start with this knob in its center position.

## Time display

The counter unit fitted in the tuner is also used for display of the time of day with quartz controlled accuracy. After connection to the mains supply, a time display will appear on the display unit (20). The time can be set in hour or minutes steps with the aid of the two pushbuttons MINUTE (25) and HOUR (26) located on the rear of the tuner. The illuminated dot between the hours and minutes display flashes once per second.



Fig. 10



Fig. 11

## Stereo-trigger

Met de draaiknop STEREO-TRIGGER (8) is het omschakelpunt voor de automatische mono-stereo-omschakeling instelbaar.

Draaien in richting "+":

ook stereo-zenders met een zwakke signaalsterkte worden stereofonische weergegeven.

Draaien in richting "-":

zwakke stereozenders worden slechts (monauraal) weergegeven.

Raadzaam is, uit te gaan van een in het midden staande regelaar.

## MUTING/FM-stilafstemming

De muting-schakeling onderdrukt tijdens het afstemmen de ruis tussen de zenders. Door bediening van de draaiknop MUTING TRIGGER (6) vanuit de linker aanslag wordt de stilafstemming ingeschakeld.

Draaien in de richting "-":

toenemende ruisonderdrukking, slechts sterke zenders worden nog weergegeven, de minder sterke worden onderdrukt.

Draaien in de richting "+":

afnemende ruisonderdrukking, ook zwakkere zenders worden hoorbaar.

Let wel! Alle onder de ingestelde waarde liggende zenders worden onderdrukt en blijven onhoorbaar. De afstemmers daarentegen blijven normaal functioneren.

Aan te bevelen is, uit te gaan van de midden-instelling van de draaiknop.

## Tijdaanduiding

De ingebouwde teller-eenheid wordt mede gebruikt voor tijdaanduiding — met de exactheid van quartz. Na aansluiting aan het net verschijnt op de display (20) een tijdaanduiding. Met de beide op de achterwand aanwezige toetsen MINUTE (25) en HOUR (26) wordt de tijdaanduiding in uren resp. minuten worden geverifieerd. Het lichtpunt tussen de uren en minuten aanduiding licht op in een seconde-ritme.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld (toets POWER niet ingedrukt) blijft de tijdaanduiding

## Control de nivel estéreo ("stereo-trigger")

Mediante el control STEREO-TRIGGER (8) se puede ajustar el nivel de conmutación automática mono/estéreo.

Mediante giros en sentido "+":

se reproducen estereofónicamente incluso emisoras estéreo con señal de antena débil.

Mediante giros en sentido "-":

emisoras estereofónicas débiles se reproducen monauralmente.

En cualquier ajuste recomendamos partir primeramente de la posición media del control.

## MUTING/sintonización silenciosa en onda ultracorta

El montaje "Muting" elimina los ruidos entre las emisoras durante la sintonización. Por medio de accionar el control MUTING TRIGGER (6), partiendo desde el tope izquierdo, se conecta la sintonización silenciosa FM (onda ultracorta).

Mediante giros en sentido "-":

se incrementa la supresión de ruidos, se escucharán solamente las emisoras potentes, quedando mudas las de señal más débil.

Mediante giros en sentido "+":

se reducirá la supresión de ruidos, se pueden escuchar también las emisoras de débiles. Sin embargo, téngase presente que todas las emisoras débiles, cuya señal se encuentra por debajo del valor ajustado, quedarán eliminadas y no podrán ser percibidas. Por lo contrario, los instrumentos de sintonización seguirán funcionando normalmente.

En cualquier ajuste, recomendamos partir de la posición media del control.

## Indicación de hora

La unidad contadora incorporada en el sintonizador se emplea también para la indicación de la hora a precisión de cuarzo. Después de la conexión a la red aparecerá en el panel de señalización (20) una indicación horaria. Con las dos teclas MINUTE (25) y HOUR (26), dispuestas en la parte posterior del sintonizador, se podrá ir variando la hora señalizada en pasos de a hora o de a minuto. El punto luminoso entre las horas y los minutos brillará con luz intermitente en el ritmo de a 1 segundo.

## Stereo-Trigger

Medianten STEREO-TRIGGER (8) ställer man in omkopplingsignalen för den automatiska mono-stereo-omkopplingen.

Vridning i riktning "+":

stereosändare med låg antensignal åtgärs i stereo.

Vridning i riktning "-":

svaga stereosändare åtgärs bara i mono.

Utgå alltid från regelgets mittposition.

## MUTING/FM-brusspär

Brusspärrenhetens funktion är att undertrycka brus som framkommer under avstämningmomentet på FM-bandet.

Genom att vrida ratten MUTING TRIGGER (6) åt höger inkopplas FM-brusspärren.

Vridning i riktning "-":

ger en högre brusundertryckning och endast stationer med starka effekter kan emottagas.

Vridning i riktning "+":

ger en lägre brusundertryckning, så att även stationer med svag effekt kan emottagas.

Det är viktigt att veta alla sändare, som har lägre signalstyrka än den injusterade signalnivå för brusspärren, inte kan bli hörbar. Avstämningssinstrumenten däremot indikerar deras befintlighet.

Skulle en viss osäkerhet om rätt inställd nivå föreligga, så rekommenderas att utgå ifrån mittinställningen av justeringsratten.

## Tidsangivelse

Den i tunern inbyggda räknesehheten för frekvens- och kanalangivelse innehåller även en quartzstyrd tidsenhet. Efter att ha avslutit tunern till nätströmmen kommer visardisplayen (20) att indikera en tid. För att korrigera denna till rätt tid finns på baksidan av tunern två trycktangenter. Den ena är MINUTE (25) och svarar för justering av minuterna, medan tangent HOUR (26) svarar för justering av timarna. Mellan tim- och minutsiffrorna finns en ljuspunkt som blinkar i sekundintervaller.

Questo tipo di funzionamento si consiglia anche per emittenti stereofoniche con forti fruscii.

## Stereo-Trigger

Mediante la manopola rotativa STEREO-TRIGGER (8) si può regolare il livello di commutazione automatica mono/stereo.

Girare nel senso "+":

anche emittenti stereo con un livello d'antenna debole vengono riprodotte in stereo.

Girare nel senso "-":

emittenti stereo deboli si ricevono soltanto in mono.

Si raccomanda di partire dalla posizione centrale del controllo.

## Muting/sintonia silenziosa sulle onde ultracorte

Il controllo Muting serve alla soppressione del fruscio tra le emittenti durante la regolazione della sintonia.

Azionando la manopola MUTING TRIGGER (6) a partire dall'arresto a sinistra si inserisce la sintonia silenziosa sulle onde ultracorte.

Girare nel senso "-":

la soppressione dei disturbi interstazionali aumenta, si sentono soltanto le emittenti potenti, mentre quelle non convenienti a ricevere vengono soppresse.

Girare nel senso "+":

la soppressione dei disturbi interstazionali è meno forte, si sentono anche emittenti più deboli.

Bisogna osservare che tutte le emittenti che si trovano inferiore al valore regolato vengono soppresse e rimangono mute. Gli strumenti di sintonia invece continuano a funzionare normalmente.

Si raccomanda di partire dapprima dalla posizione centrale della manopola.

## Indicazioni dell'ora

L'unità contatrice incorporata nel sintonizzatore viene anche usata per l'indicazione dell'ora — tramite l'orologio a quarzo preciso al secondo. Dopo l'allacciamento alla rete di corrente sul display digitale (20) ap-



Bei ausgeschaltetem Gerät (Taste POWER nicht gedrückt) bleibt die Zeitanzeige eingeschaltet. Auch bei Rundfunkbetrieb kann, ohne Empfangsunterbrechung, durch Drücken der Taste CLOCK (2) die Uhrzeit eingeblendet werden. Bei Auslösen der Taste CLOCK schaltet sich die Frequenz- bzw. Kanalanzeige wieder ein.

Ein kurzzeitiger Netzausfall (ca. 5 Sekunden) wird durch eine elektronische Schaltung überbrückt. Bei längerem Netzausfall wird die Funktion des Zeitspeichers und damit die Zeitanzeige unterbrochen. Wenn die Netzspannung wieder anliegt, läuft die Zeitanzeige von einer willkürlichen Stellung aus weiter bzw. bleibt auf "0.00" stehen. Mit den rückwärtigen Tasten (Fig. 12) kann die Uhrzeit korrigiert werden.

Lorsque l'appareil est déclenché (touche POWER non enfoncée) la visualisation horaire reste "enclenchée". Même pendant le fonctionnement radiophonique, sans interruption de la réception, la visualisation horaire peut être maintenue par enfoncement de la touche CLOCK (2). Lorsqu'on relâche la touche CLOCK, la visualisation de la fréquence ou du canal réapparaît.

Une panne de secteur momentanée (env. 5 secondes) est shuntée par un circuit électronique. Dans le cas d'une panne plus longue, le fonctionnement de la mémoire horaire et ainsi de la visualisation horaire est interrompu. Lorsque la tension revient, la visualisation horaire revient d'une position arbitraire ou reste sur zéro ("0.00"). Avec les touches arrière (Fig. 12), l'heure peut être corrigée.

With the unit switched off (POWER button not depressed), the time display remains active. While the tuner is switched on, the time can be displayed at any time, without interrupting radio reception, by depressing the pushbutton CLOCK (2). When the pushbutton CLOCK is released again, the frequency or channel display is reactivated. A short mains failure (approx. 5 seconds) can be handled by an electronic circuit, in the case of longer mains failures, the function of the time memory and thus of the time display is interrupted. When the mains voltage now returns, the time display will either start running at some random value or will remain stationary at "0.00". The time display can be corrected with the pushbuttons on the rear (Figure 12).




Fig. 12

## Technische Daten

Der Dual CT 1641 übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) gestellten Anforderungen.

### FM-Teil

Empfangsbereich	87,5 — 104 MHz
Kreise	16, davon 12 ZF
Zwischenfrequenz	10,7 MHz
Antenne	60/75 Ohm und 240/300 Ohm
Empfindlichkeit (60 Ohm, 40 kHz Hub/26 dB Rauschabstand)	
Mono	$\leq 0,8 \mu\text{V}$
Stereo	$\leq 2,5 \mu\text{V}$

### Stillabstimmung

Regelbereich 2 — 200  $\mu\text{V}$   
in Mittenstellung des Reglers ca. 7  $\mu\text{V}$

Zweizeichentrennschärfe  
bei  $\pm 300 \text{ kHz}$   $\geq 50 \text{ dB}$

Spiegelfrequenzfestigkeit  
( $F_{\text{e}} = 2 \text{ ZF}$ )  $\geq 75 \text{ dB}$

ZF-Störfestigkeit  $F_{\text{e}} + \text{ZF}/2$   $\geq 80 \text{ dB}$

ZF-Bandbreite 140 kHz (-3 dB)

Begrenzungseinsatz 0,7  $\mu\text{V}$

Geräuschspannungsabstand  
Mono, bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub  $\geq 60 \text{ dB}$

Stereo, bezogen auf 1 kHz/46 kHz Hub  $\geq 57 \text{ dB}$

### Caractéristiques techniques

Le Dual CT 1641 surpasse en toutes valeurs de mesure les exigences DIN 45 500 (matériel HiFi grand public).

### Partie-FM

Gamme	87,5 — 104 MHz
Circuits	16 dont 12 en MF
Fréquence intermédiaire	10,7 MHz
Antenne	60/75 ohm et 240/300 ohm
Sensibilité (60 $\Omega$ , pour 40 kHz d'excursion en fréquence et rapport signal/bruit de 26 dB)	
Mono	$\leq 0,8 \mu\text{V}$
Stereo	$\leq 2,5 \mu\text{V}$

### Accord silencieux

Plage de réglage 2 — 200  $\mu\text{V}$  en position médiane environ 7  $\mu\text{V}$

Sélectivité à  $\pm 300 \text{ kHz}$   $\geq 50 \text{ dB}$

Sélection fréquence-image  
( $F_{\text{e}} + 2 \text{ ZF}$ )  $\geq 75 \text{ dB}$

Produit d'erreur de mélange  
 $F_{\text{e}} + \frac{\text{ZF}}{2}$   $\geq 80 \text{ dB}$

Largeur de bande 140 kHz (-3 dB)

Seuil de limitation 0,7  $\mu\text{V}$

Rapport signal/bruit  
Mono, rapporté à 1 kHz/40 kHz  $\geq 60 \text{ dB}$

Stereo, rapporté à 1 kHz/46 kHz  $\geq 57 \text{ dB}$

## Specification

The Dual CT 1641 surpasses all values laid down under German Industrial Standard DIN 45 500 for HiFi stereo home studio equipment.

### FM Section

Waveband	87,5 — 104 MHz
Circuits	16 (12 IF)
Intermediate frequency	10,7 MHz
Antenna	60/75 and 240/300 ohm impedance
Sensitivity (at a deflection of 60 $\Omega$ , 40 kHz and a signal/noise ratio of 26 dB)	
Mono	$\leq 0,8 \mu\text{V}$
Stereo	$\leq 2,5 \mu\text{V}$

### Muting control

adjusting range 2 — 200  $\mu\text{V}$   
mid position of the adjuster about 7  $\mu\text{V}$

Separation at  $\pm 300 \text{ kHz}$   $\geq 50 \text{ dB}$

Image rejection ( $F_{\text{e}} + 2 \text{ ZF}$ )  $\geq 75 \text{ dB}$

Spurious signal rejection ( $F_{\text{e}} + \frac{\text{ZF}}{2}$ )  $\geq 80 \text{ dB}$

IF bandwidth 140 kHz (-3 dB)

Limiter operating point 0,7  $\mu\text{V}$

### Signal-to-noise-ratio, weighted

Mono, related to 1 kHz/40 kHz deviation  $\geq 60 \text{ dB}$

Stereo, related to 1 kHz/46 kHz deviation  $\geq 57 \text{ dB}$

ingeschakeld. Ook tijdens gebruik kan, zonder onderbreking van de ontvangst, door indrukken van de toets CLOCK (2) de tijdaanduiding zichtbaar worden gemaakt. Na lossen van de toets CLOCK is de ontvangsfrequentie, dan wel de kanaal-aanduiding opnieuw zichtbaar. Een kortstondige uitval van het net (ca. 5 sec.) wordt door een elektronische schakeling overbrugd. Bij langere uitval wordt de functie van de tijdaanduiding onderbroken. Wanneer de netspanning weer toegevoerd wordt gaat de tijdaanduiding verder vanuit een willekeurige instelling of blijft op "0.00" staan. Met de bovengenoemde toetsen op de achterwand kan de tijdaanduiding worden gecorrigeerd. Zie Fig. 12.

## Technische gegevens

Het apparaat overtreft in alle meetwaarden de eisen volgens DIN 45 500.

## FM gedeelte

<b>Ontvangstgebied</b>	87,5 – 104 MHz
<b>Kringen</b>	16, waarvan 12 m.f.
<b>Middenfrequentie</b>	10,7 MHz
<b>Antenne</b>	60/75 ohm en 240/300 ohm
<b>Gevoeligheid</b> (60 ohm en 26 dB ruis afstand bij 40 kHz zwaai Mono $\leq 0,8 \mu V$ Stereo $\leq 2,5 \mu V$	
<b>Stil afstemming</b> Regelbereik 2 – 200 $\mu V$ in middenstand van de regelaar ca 7 $\mu V$	
<b>Selectiviteit</b> bij $\pm 300$ kHz	$\geq 50$ dB
<b>Spiegel onderdrukking</b> (Fe = 2 mV)	$\geq 75$ dB
<b>Foutmengprodukt</b> $F_a + \frac{m \cdot f}{2}$	$\geq 80$ dB
<b>MF bandbreedte</b>	140 kHz (-3 dB)
<b>Begrenzing</b>	0,7 $\mu V$
<b>Garuisspanningsafstand</b> Mono, betrokken op 1 kHz/40 kHz zwaai	$\geq 60$ dB
Stereo, betrokken op 1 kHz/46 kHz zwaai	$\geq 57$ dB

Estando desconectado el aparato (tecla POWER no oprimida) la señalización horaria permanecerá conectada. Aún cuando el aparato esté funcionando, se podrá hacer ver la hora, sin tener que interrumpir la recepción del programa, por medio de oprimir la tecla CLOCK (2). Desencastrando la tecla CLOCK, vuelve a presentarse la señalización de frecuencia o de canal.

Qualquier interrupción de corta duración en la alimentación eléctrica (hasta aprox. 5 segundos) no altera el funcionamiento del reloj, gracias a un dispositivo electrónico. Si la alimentación desde la red queda cortada por tiempo mayor se interrumpirá el funcionamiento de la memoria horaria, y con ello también la señalización de la hora. Al reaparar la tensión, la señalización horaria proseguirá su marcha desde una posición cualquiera, o bien quedará detenida en "0.00". Con las teclas al dorso (Fig. 12) se podrá corregir la hora.

## Datos técnicos

El Dual CT 1641 supera en todos los valores de medición las exigencias, según DIN 45 500, previstas para aparatos de Alta Fidelidad de la técnica hogar-estudio.

## Parte FM

<b>Gama de frecuencia modulada</b>	87,5 - 104 MHz
<b>Circuitos</b>	16, de ellos 12 de frecuencia intermedia
<b>Frecuencia intermedia</b>	10,7 MHz
<b>Antena</b>	60/75 Ohm y 240/300 Ohm
<b>Sensibilidad</b> (60 $\Omega$ , con elevación de 40 kHz y 26 dB de nivel entre señal y ruido) Mono $\leq 0,8 \mu V$ Estéreo $\leq 2,5 \mu V$	
<b>Sintonización muda</b> Avance de regulación 2 – 200 $\mu V$ en la posición media del regulador: aproximadamente 7 $\mu V$	
<b>Selectividad</b> a $\pm 300$ kHz	$\geq 50$ dB
<b>Selección de la banda</b> simétrica (Fe = 2 ZF) (Fe + $\frac{ZF}{2}$ )	$\geq 75$ dB $\geq 80$ dB
<b>Anchura de banda</b> (frecuencia intermedia)	140 kHz (-3 dB)
<b>Punto límite de aplicación</b>	0,7 $\mu V$

Även om apparaten är fränslagen så kommer tidsenheten att vara inkopplad. Det går utmärkt att kontrollera tiden, även under en pågående radiosändning utan att behöva stänga av apparaten. Genom att trycka ned tangent CLOCK (2) visar displayen den rätta tiden, för att åter koppla in frekvens- eller kanalindikation utlösas man tangenten. För att kort strömbrott (ca. 5 sekunder) är tidsfunktionen skyddad genom en elektronisk brygga. Skulle avbrottet däremot vara längre, så upphör tidsenhetsens funktion. När strömbrottet är över startar tidsenheten med en obeständ tid eller position "0.00". Korrigeringen till den rätta tiden sker med de på baksidan av tunern befintliga tangenterna (Fig. 12).

## Tekniska data

Dual CT 1641 överträffar alla de mätvärden som enligt DIN 45 500 ställs på apparater för hem-studio-teknik (HiFi).

## FM-del

<b>Mottagningsområde</b>	87,5 – 104 MHz
<b>Kretsar</b>	16, därav 12 ZF
<b>Mellanfrekvens</b>	10,7 MHz
<b>Antenn</b>	60/75 Ohm och 240/300 Ohm
<b>Känslighet</b> (60 $\Omega$ , 40 kHz Hub/26 dB brusavstånd) Mono $\leq 0,8 \mu V$ Stereo $\leq 2,5 \mu V$	
<b>Ställavstämning</b> Kontrollområde 2 – 200 $\mu V$ + kontrollans mellanligg ca. 7 $\mu V$	
<b>Selectivitet</b> vid $\pm 300$ kHz	$\geq 50$ dB
<b>Spegelselaktion</b> (Fe = 2 ZF)	$\geq 75$ dB
<b>Felblandningsprodukt</b> $F_a + \frac{ZF}{2}$	$\geq 80$ dB
<b>ZF-bandbredd</b>	140 kHz (-3 dB)
<b>Begränsning</b>	0,7 $\mu V$
<b>Brusspänningsavstånd</b> Mono, avseende 1 kHz/40 kHz Hub	$\geq 60$ dB
Stereo, avseende 1 kHz/46 kHz Hub	$\geq 57$ dB

pare un'indicazione dell'ora. Mediante i due tasti MINUTE (25) o HOUR (26) che si trovano sul retro del sintonizzatore si può variare l'ora a passi di ore o di minuti. Il punto luminoso tra le ore ed i minuti lampeggia con ogni secondo.

Con l'apparecchio spento (il tasto POWER non è premuto) l'indicazione dell'ora rimane visibile, ma anche con la radio accesa l'inserimento dell'ora è possibile — senza interrompere la trasmissione — premendo il tasto CLOCK (2). Disinnestando il tasto CLOCK si reinserisce l'indicazione della frequenza o del canale.

Una breve interruzione nell'alimentazione elettrica (5 sec. circa) non influisce sul funzionamento grazie a una commutazione elettronica. Durante un'interruzione prolungata nell'alimentazione elettrica il funzionamento della memorizzazione dell'ora a con ciò l'indicazione dell'ora vengono interrotti. Dopo il ritorno della corrente l'indicazione dell'ora ricomincia a funzionare da una posizione qualsiasi oppure rimane ferma su "0.00". Con i tasti sul retro (ill. 12) l'ora può essere regolata.

## Dati tecnici

L'apparecchio Dual CT 1641 rispetta e supera in tutti i suoi valori quanto prescritto dalle norme DIN 45 500 per gli apparecchi HiFi.

## Sezione FM

<b>Gama di ricezione</b>	87,5 – 104 MHz
<b>Circuiti</b>	16, di cui 12 ZF
<b>Frequenza intermedia</b>	10,7 MHz
<b>Antenna</b>	60/75 Ohm e 240/300 Ohm
<b>Sensibilità</b> (60 Ohm, 40 kHz/rapporto segnale/disturbo 26 dB) Mono $\leq 0,8 \mu V$ Stereo $\leq 2,5 \mu V$	
<b>Sintonia silenziosa</b> Campo di regolazione 2 – 200 $\mu V$ in posizione centrale del controllo ca. 7 $\mu V$	
<b>Selectività</b> a $\pm 300$ kHz	$\geq 50$ dB
<b>Ricezione d'immagine</b> (Fe = 2 ZF)	$\geq 75$ dB
<b>Rapp. di f. spurie</b> Fe + ZF/2	$\geq 80$ dB
<b>Ampiezza di banda</b>	140 kHz (-3 dB)
<b>Soglia di delimitazione</b>	0,7 $\mu V$

## Fremdspannungsabstand

Mono, bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub  
 $\geq 60$  dB  
Stereo, bezogen auf 1 kHz/46 kHz Hub  
 $\geq 58$  dB

## Klirrfaktor

Mono, gemessen mit 1 kHz/40 kHz Hub  
 $\leq 0,5$  %  
Stereo, gemessen mit 1 kHz/46 kHz Hub  
 $\leq 0,5$  %

## NF-Frequenzgang

40 Hz – 12 500 Hz  $\pm 1,5$  dB

## Deemphasis

50  $\mu$ s

## Mono/Stereo-Umschaltung

Regelbereich 2 – 200  $\mu$ V  
in Mittenstellung des Reglers ca. 7  $\mu$ V

Übersprechdämpfung bei 1 kHz  $\geq 38$  dB

Pilotton-Unterdrückung 19 kHz  $\geq 35$  dB

Hilfsträger-Unterdrückung 38 kHz  $\geq 45$  dB

NF-Ausgangsspannung nach DIN

AFC-Fangbereich  $\pm 100$  kHz

## AM-Teil

### Empfangsbereiche

LW 150 – 340 kHz

MW 500 – 1640 kHz

KW 1 5,7 – 9,1 MHz

KW 2 9,0 – 16,0 MHz

Kreise 6, davon 4 ZF

Zwischenfrequenz 460 kHz (455 kHz)

Antenne hochohmig (induktiv)

Empfindlichkeit

nach DIN 45 300, für 6 dB Signal-Rauschab-

stand

KW 10  $\mu$ V MW 20  $\mu$ V LW 30  $\mu$ V

Netzspannungen 110 und 220 Volt

Netzsicherung

bei 110 Volt 0,3 A mittelträge

bei 220 Volt 0,2 A mittelträge

Leistungsaufnahme ca. 15 VA

### Bestückung

18 Integrierte Schaltungen (IC's)

2 Feldeffekt-Transistoren (FET's)

1 MOS-Feldeffekt-Transistor (MOS-FET's)

23 Transistoren

31 Dioden

## Rapport signal/bruit

Mono, rapporté à 1 kHz/40 kHz  $\geq 60$  dB  
Stéréo, rapporté à 1 kHz/46 kHz  $\geq 58$  dB

## Taux de distorsion

Mono, mesurée sur 1 kHz/40 kHz  $\leq 0,5$  %  
Stéréo, mesurée sur 1 kHz/46 kHz  $\leq 0,5$  %

## Bande passante BF

40 – 12 500 Hz,  $\pm 1,5$  dB

## Désaccentuation

50  $\mu$ s

## Commutation automatique mono/stéréo

Plage de réglage 2 – 200  $\mu$ V en position  
médiane environ 7  $\mu$ V

## Diaphonie stéréo (à 1 kHz)

$\geq 38$  dB

## Suppression fréquence pilote

19 kHz  $\geq 35$  dB

## Suppression sous-porteuse

38 kHz  $\geq 45$  dB

## Tension de sortie BF

suyant DIN

## Rattrapage automatique

$\pm 100$  kHz

## Partie AM

### Gamme

LW 150 – 340 kHz

MW 500 – 1640 kHz

KW 1 5,7 – 9,1 MHz

KW 2 9,0 – 16,0 MHz

Circuits 6 dont 4 en MF

Fréquence intermédiaire 460 kHz (455 kHz)

Antenne haute impédance (inductive)

Sensibilités (mesurées avec antenne fictive

suyant DIN 45 300)

KW = 10  $\mu$ V LW = 30  $\mu$ V MW = 20  $\mu$ V

Tensions secteur 110 et 220 V

Fusibles

à 110 V 0,3 A mT

à 220 V 0,2 A mT

Consommation de puissance env. 15 VA

Equipement

18 circuits intégrés (IC's)

2 FET's

1 MOS FET

23 transistors

31 diodes

## Signal-to-noise ratio, unweighted

Mono, related to 1 kHz/40 kHz deviation  
 $\geq 60$  dB

Stereo, related to 1 kHz/46 kHz deviation  
 $\geq 58$  dB

## Harmonic Distortion

Mono, measured 1 kHz/40 kHz deviation  
 $\leq 0,5$  %

Stereo, measured 1 kHz/46 kHz deviation  
 $\leq 0,5$  %

## AF frequency response

40 – 12 500 Hz  $\pm 1,5$  dB

## Deemphasis

50  $\mu$

## Automatic mono/stereo switchover

adjusting range 2 – 200  $\mu$ V  
mid position of the control about 7  $\mu$ V

## Channel separation at 1,000 Hz

$\geq 38$  dB

Pilot tone attenuation 19 kHz  $\geq 35$  dB

Subcarrier supression 38 kHz  $\geq 45$  dB

AF output level according to DIN

AFC-Captured Range  $\pm 100$  kHz

## AM Section

### Waveband

LW 150 – 340 kHz

MW 500 – 1640 kHz

KW 1 5,7 – 9,1 MHz

KW 2 9,0 – 16,0 MHz

Circuits 6 (4 IF)

Intermediate frequency 460 kHz (455 kHz)

Antenna high impedance (inductive)

### Sensitivity

(measured via dummy antenna according to

German Industry Standard DIN 45 300 for

6 dB S/N ratio

KW = 10  $\mu$ V MW = 20  $\mu$ V LW = 30  $\mu$ V

Line voltages 110 and 220 V

Fuses at 110 V 0,3 A medium-blow

at 220 V 0,2 A medium-blow

Power Consumption approx. 15 VA

### Components

18 Integrated circuits (IC's)

2 FET's

1 MOS FET

23 Transistors

31 Diodes